

# **pitchblack** + CHROMATIC TUNER

Advanced Pedal Tuner

Pedalier Accordeur Evolue

Vielseitiges Pedalstimmgerät

Pedal Afinador Avanzado

Owner's manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

# **KORG**

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

# Precautions

## Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

## Power supply

Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Do not connect it to an AC outlet of voltage other than that for which your unit is intended.

## Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

## Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

## Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

## Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

## Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock.

Be careful not to let metal objects get into the equipment. If something does slip into the equipment, unplug the AC adapter from the wall outlet. Then contact your nearest Korg dealer or the store where the equipment was purchased.

## THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

## Notice regarding disposal (for EU)



If this "crossed-out trash can" symbol is shown on the product or in the operating manual, you must dispose of the product in an appropriate way. Do not dispose of this product along with your household trash. By disposing of this product correctly, you can avoid environmental harm or health risk. The correct method of disposal will depend on your locality, so please contact the appropriate local authorities for details.

\* All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

# Table of Contents

Precautions .....	2
Main features .....	4
Parts of the <b>pitchblack+</b> .....	6
Installing the battery .....	7
Restoring the factory settings .....	7
Connections .....	8
Tuning .....	11
Setting the Calibration .....	13
Setting the Tuning Mode .....	14
Creating your own Tuning .....	16
Flat Tuning .....	18
Setting the Display Mode .....	20
Troubleshooting .....	22
Specifications .....	23

Thank you for purchasing the Korg **pitchblack+** advanced pedal tuner. In order to take full advantage of your **pitchblack+**, please read this owner's manual carefully and use it as directed. Keep this owner's manual for future reference.

## Main features

### Precision Tuning

The **pitchblack+** uses two LED meters to allow extremely accurate tuning with a precision of better than  $\pm 0.1$  cents.

### Tuning modes

The **pitchblack+** supports a variety of tunings including chromatic, guitar and bass, as well as five open tunings for guitar.

In addition to equal temperament, you can specify your own temperaments, such as the tunings of ethnic instruments or stretched tuning. A temperament you create can be saved as a temperament program in one of five internal memories.

## Flat tuning

You can tune your instrument down to seven semitone steps below the note name shown in the display.

## Input jacks

The **pitchblack+** provides two input jacks, INPUT A and INPUT B. You can specify calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode individually for each input jack. If you've connected an instrument to only one of these jacks, you'll be able to choose from two sets of settings for your instrument.

## Display mode

You can choose from six types of display patterns for the LED meter. A variety of illumination patterns are provided, including a **Meter** that lights in the center when you're in tune, a **Strobe** type meter that stops the flow of illumination when the tuning is correct, and **Focus** that uses dual LED meters to allow even higher precision tuning.


## BYPASS jack

When the tuner is off, the bypass output delivers true bypass, in which the output signal is completely unaffected by the internal circuitry. The bypass output is muted when the tuner is on.

## DC 9V OUT jack


If you're using the optional AC adapter (9V  $+\ominus$ ), you can use the included DC cable to supply power for effect pedals that use 9V ( $+\ominus$ ). (A maximum of 200 mA can be supplied.)

## Parts of the pitchblack+



## Installing the battery

- 1 Open the lid of the battery compartment located on the bottom of the unit.
- 2 Attach a battery to the battery connector. Make sure that the battery is oriented in the correct polarity.



- 3 Fit the battery into the battery compartment and close the lid.

When the battery nears the end of its life, the TUNER ON/OFF indicator will blink. Please install a new battery as soon as possible.

 The included battery is provided so that you can verify that the unit is operating correctly; its lifespan may be shorter than normal.

## Restoring the factory settings

Here's how to return the **pitchblack+** to the factory settings.

- 1 Connect a cable to the INPUT A or INPUT B jack; the **pitchblack+** will be powered-on.
- 2 While holding down the UP button and DOWN button, press the TUNER ON/OFF switch.

The tuner will turn off, and the following settings will return to their factory-set state.

Calibration: 440 Hz (40)

Tuning mode: Chromatic (CH)

Flat tuning: 0

Display mode: Focus (F1)

Temperament program: 0 cent for all notes

# Connections




AC adapter (9V, +C-, 600 millamps or greater, sold separately)  
To AC outlet



DC cable (included)  
To your effect pedals  
Maximum 200 milli-amps

**⚠** DO NOT let the unused plugs touch metal objects. Doing so can damage the AC adapter. Be sure the unused plugs are protected

Connect to your amp or effect pedal, etc.




**⚠** Power-off all equipment before making connections.  
**⚠** The INPUT A, INPUT B, and BYPASS jacks are mono-only. Stereo cables cannot be used.

## INPUT A & INPUT B jacks

Connect the instrument(s) to be tuned to these jacks.


If your instruments are connected to both INPUT A and INPUT B, use the INPUT SELECT switch to choose the instrument you want to tune. The INPUT SELECT indicator shows the instrument whose input jack is selected.

You can specify the calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode independently for each input jack. For example you can specify regular tuning for the instrument connected to INPUT A, and “open A” tuning for the instrument connected to INPUT B.



If you connect just one instrument to either INPUT A or INPUT B (not both), you can use the INPUT SELECT switch to choose either A or B settings (calibration, tuning mode, flat tuning, display mode). The INPUT SELECT indicator shows the settings you've selected.

For example if you've specified regular tuning for A and flat tuning at a semitone lower for B, you can use the setting A to perform in regular tuning, and then switch to setting B and perform in flat tuning.



**note** If instruments are connected to both INPUT A and INPUT B, and you disconnect the cable from the input jack currently selected by the INPUT SELECT switch, the input selection will automatically switch to the other input jack.

## **BYPASS jack**

Connect this jack to your effect pedal or amp, etc. When the tuner is on, the sound from the instrument connected to the INPUT A or INPUT B jack will be muted. When the tuner is off, the sound from the instrument connected to the input jack will be audible. Since this is “true bypass,” the output sound is unaffected by the internal circuit. If instruments are connected to both INPUT A and INPUT B jacks, use the INPUT SELECT switch to choose the instrument that will be audible from the BYPASS jack. The INPUT SELECT indicator shows the input jack that is selected. If an instrument is connected only to the INPUT A or INPUT B jack (not both), the sound of the connected instrument will always be audible from the BYPASS jack, regardless of the INPUT SELECT switch.

## **DC 9V IN jack**

If you want to use an AC adapter to supply power to the **pitchblack+**, you can use the optional AC adapter (9V  $\oplus$ - $\ominus$  600 millamps).

- ⚠ Using any other AC adapter may cause malfunctions.

## **DC 9V OUT jack**

By using the included DC cable with the optional AC adapter, you can supply power to up to three effect pedals or other devices that use 9V power ( $\oplus$ - $\ominus$ ).

- ⚠ Make sure that the total current consumption of the connected effect pedals does not exceed 200 mA. You must also check the polarity of the connected effect pedals.
- ⚠ Do not connect an AC adapter to the DC 9V OUT jack. This may cause malfunctions.
- ⚠ If the **pitchblack+** is operating on battery power, power cannot be supplied from the DC 9V OUT jack.

# Tuning

- 1 Use a cable to connect the instrument you want to tune to the INPUT A jack or INPUT B jack.

The **pitchblack+** will power-on.

**note** The power will turn on when you connect a cable to the INPUT A or INPUT B jack, but the tuner will be off. The tuner will turn on when you press the TUNER ON/OFF switch.

- 2 If instruments are connected to both INPUT A and INPUT B jacks, use the INPUT SELECT switch to choose the instrument that you want to tune. If an instrument is connected only to the INPUT A or INPUT B jack (not both), use the INPUT SELECT switch to choose setting A or setting B.

The INPUT SELECT indicator shows the input jack or setting that's selected.

**note** When the power is on, the input jack to which you first connected a cable will be selected automatically.

- 3 Press the TUNER ON/OFF switch to turn the tuner on.

The TUNER ON/OFF indicator will light. When you turn the tuner on, the signal being input from the INPUT A or INPUT B jack will not be output from the BYPASS jack.

**note** The tuner can be turned on if the instrument to be tuned is connected to the INPUT A or INPUT B jack.

The display will show the tuning mode setting for approximately one second.



Tuning mode

With the factory settings, the tuning mode is set to **CH: chromatic**.

- 4 As desired, adjust the calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode settings.

☞ p.13 "Setting the Calibration"

☞ p.14 "Setting the Tuning Mode"

☞ p.18 "Flat Tuning"

☞ p.20 "Setting the Display Mode"

**note** You can make these settings independently for the INPUT A and INPUT B input jacks. When you use the INPUT SELECT switch to change inputs, these settings will also change automatically. If an instrument is connected only to the INPUT A or INPUT B jack (not both), you can use the INPUT SELECT switch to select setting A or setting B for the instrument that is connected.

**note** These settings are stored in internal memory. Even if you remove the battery or disconnect the AC adapter, the **pitch-black+** will start up with the settings stored in internal memory the next time you turn the power on.

## 5 Play a single note on your instrument and tune it so that the desired note name is shown in the display.

The display shows the note name that is closest to the pitch you played.



## 6 Use the LED meter to tune your instrument.

The way in which the LED meter indicates the pitch deviation will depend on the display mode you've selected. With the factory settings, this is set to the **F1: Focus1**.   
☞ p.20 "Setting the Display Mode"

## 7 When you've finished tuning, press the TUNER ON/OFF switch to turn the tuner off.

The TUNER ON/OFF indicator will go dark. The sound of the instrument connected to the input jack will be audible from the BYPASS jack. If instruments are connected to both the INPUT A and INPUT B jacks, you can use the INPUT SELECT switch to choose the instrument that is audible from the BYPASS jack even if the tuner is off. The INPUT SELECT indicator shows the input jack that's selected. If an instrument is connected only to the INPUT A or INPUT B jack (not both), the connected instrument will always be audible, regardless of the INPUT SELECT switch.

## Setting the Calibration

Here's how to set the calibration (the reference pitch used for tuning, expressed as the pitch of the middle A note (A4) on a piano).

**note** You can set the calibration independently for the INPUT A and INPUT B input jacks. When you use the INPUT SELECT switch to change inputs, the setting will also change automatically.

**note** The calibration settings are stored in internal memory. Even if you remove the battery or disconnect the AC adapter, the **pitchblack+** will recall the settings stored in internal memory the next time you turn the power on.

### 1 Press the CALIB button.

The display will indicate the current setting.



When the **pitchblack+** is shipped from the factory this is set at **40: 440 Hz**.

### 2 Use the UP button or DOWN button to specify the calibration.

40: 440 Hz	41: 441 Hz	42: 442 Hz
43: 443 Hz	44: 444 Hz	45: 445 Hz
36: 436 Hz	37: 437 Hz	38: 438 Hz
39: 439 Hz		

**note** If you decide to cancel the change you made, press the TUNER ON/OFF switch or press the INPUT SELECT switch to change between A or B.

### 3 Press the STORE button.

The INPUT SELECT indicator will blink. If the A and B settings are identical, the A and B indicators will blink. If the A and B settings differ, the indicator selected by the INPUT SELECT switch will blink.

### 4 Use the UP button, DOWN button, or INPUT SELECT switch to select the internal memory in which you want to store the setting.

### 5 Press the STORE button once again.

The calibration setting will be stored in the internal memory you specified, and the **pitchblack+** will return to tuning mode.

**note** When you press the STORE button, the calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode settings will all be saved at the same time. For example if you select “A,” change the tuning mode, and save to “B,” settings other than the tuning mode will also change to the setting of “A.” Similarly, if you change the tuning mode of “A” and then change the display mode and save to “A,” the tuning mode and display mode will be rewritten with the edited values.

## Setting the Tuning Mode

Here’s how to specify the tuning mode as appropriate for your instrument or the particular tuning you’re using. In addition to the regular tuning mode for a guitar or bass, the **pitchblack+** supports various tunings including five open tunings for guitar, as well as original tunings you’ve created.

**note** You can set the tuning mode independently for the INPUT A and INPUT B input jacks. When you use the INPUT SELECT switch to change inputs, the setting will also change automatically.

**note** The tuning mode settings are stored in internal memory. Even if you remove the battery or disconnect the AC adapter, the **pitchblack+** will start up with the settings stored in internal memory the next time you turn the power on.

### 1 Press the MODE button.

The display will indicate the current tuning mode.



When shipped from the factory, the tuning mode is set to **CH: chromatic**.

## 2 Use the UP or DOWN button to select the desired tuning mode.

**CH:** Chromatic. The note names are shown at semitone (half step) intervals.

**GT:** Standard tuning for a guitar (7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E).

**BS:** Standard tuning for a bass (LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC).

**OD:** Open D tuning for a guitar (6D, 5A, 4D, 3F#, 2A, 1D).

**OE:** Open E tuning for a guitar (6E, 5B, 4E, 3G#, 2B, 1E).

**OG:** Open G tuning for a guitar (6D, 5G, 4D, 3G, 2B, 1D).

**OA:** Open A tuning for a guitar (6E, 5A, 4E, 3A, 2C#, 1E).

**DA:** DADGAD tuning for a guitar (6D, 5A, 4D, 3G, 2A, 1D).

**P1-P5:** Tuning programs you've created. You can create up to five tuning programs. (☞p.16 "Creating a Tuning Program").

**note** If you decide to cancel your choice, press the TUNER ON/OFF switch or press the INPUT SELECT switch to change between A and B.

## 3 Press the STORE button.

The INPUT SELECT indicator will blink. If the A and B settings are identical, the A and B indicators will blink. If the A and B settings differ, the indicator selected by the INPUT SELECT switch will blink.

## 4 Use the UP button, DOWN button, or INPUT SELECT switch to select the internal memory in which you want to store the setting.

## 5 Press the STORE button once again.

The tuning mode setting will be stored in the internal memory you specified, and the **pitchblack+** will return to the tuning state.

**note** When you press the STORE button, the calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode settings will all be saved at the same time (☞p.14).

## Creating your own Tuning

In addition to equal temperament, the **pitchblack+** lets you store and use any desired temperament. You can also specify ethnic tunings or stretched tuning.

You can create a tuning program in either of two ways: by specifying the pitch individually for every one of the eighty-eight notes A0–C8 (All Note), or by specifying the pitch for each note in an octave that will be applied across the entire pitch range (Octave Link).

The tuning you create can be saved as one of five tuning programs.

**note** Tuning programs you create are saved in internal memory. Even if you remove the battery or disconnect the AC adapter, the **pitchblack+** will remember the settings stored in internal memory the next time you turn the power on.

## Specifying the pitch for every note (All Note)

Here's how to individually specify the pitch for every one of the eighty-eight notes A0–C8.

- 1 In Tuning mode, select P1–P5 (PROGRAM 1–PROGRAM 5), and press the STORE button to store the setting.  
☞p.14 “Setting the Tuning Mode”

- 2 Press the NOTE/CENT button.

You will enter Tuning Program Edit mode. The display will indicate the note name, the octave, and the cent value; the note name and octave will blink.



Cent value      Note name and octave


**note** If the octave is not shown, the display is showing the Octave Link edit screen (☞p.17 “Specifying the pitch for each note in the octave”). If so, hold down the NOTE/CENT button for approximately one second to select the All Note edit screen.

- 3 Use the UP or DOWN button to select the note name and octave whose cent value you will specify.
- 4 Press the NOTE/CENT button to make the cents value blink, and use the UP or DOWN buttons to specify the cents value relative to equal temperament.  
You can edit the cents value in a range of -50-+50 cents.
- 5 To continue editing, press the NOTE/CENT button and repeat steps 3 and 4.
- 6 When you've finished editing, press the STORE button.  
The display will indicate a program number.
- 7 Use the UP button or DOWN button to select the program number (P1-P5) in which you want to store the tuning program you created.
- 8 Press the STORE button once again.  
Your tuning program will be stored, and the **pitchblack+** will return to tuning mode.

## Specifying the pitch for each note in the octave (Octave Link)

Here's how to specify the pitch for each note of an octave.

- 1 In Tuning mode, select P1-P5 (PROGRAM 1-PROGRAM 5), and press the STORE button to store the setting.  
☞p.14 "Setting the Tuning Mode"
- 2 Press the NOTE/CENT button.  
You will enter the Tuning Program Edit mode.  
☞p.16 "Specifying the pitch for every note (All Note)"
- 3 Hold down the NOTE/CENT button for approximately one second.  
The display will show the Octave Link edit screen. The note name and cent value will be displayed, and the note name will blink.



Cent value Note name

**note** Each time you hold down the NOTE/CENT button for approximately one second, you will alternate between the All Note and Octave Link edit screens.

- 4 Use the UP or DOWN buttons and the NOTE/CENT button to specify the cent value for each note in the one-octave range C–B. The procedure and the range for the cent value are the same as for All Note.  
☞ p.16 “Specifying the pitch for every note (All Note)”

- 5 When you've finished editing, press the STORE button.  
The display will indicate a program number.
- 6 Use the UP or DOWN button to select the program number (P1–P5) in which you want to store the tuning program you created.
- 7 Press the STORE button once again.  
Your tuning program will be stored, and the **pitchblack+** will return to tuning mode.

## Flat Tuning

Flat Tuning lets you tune a number of semitones lower than the note names shown in the display. You can tune down a maximum of seven semitones (half steps).

**note** Flat Tuning is available when the Tuning Mode is set to Guitar, Bass, Open D–Open A open tuning, or DADGAD.

**note** You can specify Flat Tuning independently for the INPUT A and INPUT B input jacks. When you use the INPUT SELECT switch to change inputs, the setting will also change automatically.

**note** The Flat Tuning settings are stored in internal memory. Even if you remove the battery or disconnect the AC adapter, the **pitchblack+** will start up with the settings stored in internal memory the next time you turn the power on.

### 1 Press the FLAT button.

The Flat Tuning indicator will blink, and the display will show the current number of flats.



### 2 Use the UP or DOWN buttons to specify the number of flats.

You can specify a number of flats in the range of 0–7. If you specify a setting other than 0, the Flat Tuning indicator will light.

**note** If you decide to cancel the change you made, press the TUNER ON/OFF switch or press the INPUT SELECT switch to change between A or B.

### 3 Press the STORE button.

The INPUT SELECT indicator will blink. If the A and B settings are identical, the A and B indicators will blink. If the A and B settings differ, the indicator selected by the INPUT SELECT switch will blink.

### 4 Use the UP button, DOWN button, or INPUT SELECT switch to select the internal memory in which you want to store the setting.

### 5 Press the STORE button once again.

The selected flat tuning setting will be stored in the internal memory you specified, and the **pitchblack+** will return to tuning mode.

**note** When you press the STORE button, the calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode settings will all be saved at the same time (☞p.14).

# Setting the Display Mode

Here's how to specify the display mode of the LED meter. You can choose from six types of display modes.

**note** The Display Mode settings are stored in internal memory. Even if you remove the battery or disconnect the AC adapter, the **pitchblack+** will start up with the settings stored in internal memory the next time you turn the power on.

## 1 Press the DISPLAY button.

The display will indicate the current setting.



When the **pitchblack+** is shipped from the factory this is set to **F1: Focus1**.


## 2 Use the UP button or DOWN button to select a display pattern.

### S1: Meter




Tune your instrument so that the center LED of the LED meter is lit. An LED to the right of center will light if your instrument is sharp, and an LED to the left of center will light if your instrument is flat. The  $\triangleleft$  pitch guide LED will light if your instrument is sharp, and the  $\triangleright$  LED will light if your instrument is flat.

### S2: Full Strobe




Tune your instrument so that the LED meter illumination stops moving. The LED meter illumination will flow from left to right if your instrument is sharp, or from right to left if your instrument is flat. The  $\triangleleft$  pitch guide LED will light if your instrument is sharp, and the  $\triangleright$  LED will light if your instrument is flat.

### S3: Half Strobe




Tune your instrument so that the LED meter illumination stops flowing. The strobe illumination will appear in the right side of the LED meter if your instrument is sharp, and in the left side if your instrument is flat. When your instrument is tuned correctly, only the center LED will be lit. The pitch guide LEDs indicate whether your instrument is sharp or flat. The  $\triangleleft$  LED will light if your instrument is sharp, and the  $\triangleright$  LED will light if your instrument is flat.

### S4: Mirror




Tune your instrument so that the two illuminated LEDs in the left and right side of the LED meter coincide in the center. The farther your instrument is from the correct pitch, the farther apart the illuminated LEDs will be. The pitch guide  $\triangleleft$  LED will light if your instrument is sharp, and the  $\triangleright$  LED will light if your instrument is flat.

### F1: Focus1



The main meter will operate as described in S1: Meter, and the sub-meter will operate as described in S2: Full Strobe. Since the sub-meter has higher precision, it allows you to tune with greater accuracy. The pitch guide  $\triangleleft$  LED will light if your instrument is sharp, and the  $\triangleright$  LED will light if your instrument is flat.

### F2: Focus2



The main meter and sub meter will operate as described in S2: Full Strobe. Since the sub-meter has higher precision, it allows you to tune with greater accuracy. The pitch guide  $\triangleleft$  LED will light if your instrument is sharp, and the  $\triangleright$  LED will light if your instrument is flat.

**note** If you decide to cancel the change you made, press the TUNER ON/OFF switch or press the INPUT SELECT switch to change between A or B.

### 3 Press the STORE button.

The INPUT SELECT indicator will blink. If the A and B settings are identical, the A and B indicators will blink. If the A and B settings differ, the indicator selected by the INPUT SELECT switch will blink.

### 4 Use the UP button, DOWN button, or INPUT SELECT switch to select the internal memory in which you want to store the setting.

### 5 Press the STORE button once again.

The display mode setting will be stored in the internal memory you specified, and the **pitchblack+** will return to the tuning state.

**note** When you press the STORE button, the calibration, tuning mode, flat tuning, and display mode settings will all be saved at the same time (☞p.14).

## Troubleshooting

### Can't tune.

- Could the tuner be off?  
Press the TUNER ON/OFF switch to turn the tuner on.
- If instruments are connected to both INPUT A and INPUT B jacks, have you used the INPUT SELECT switch to select the correct input for the instrument you're tuning?
- Have you selected the appropriate tuning mode for the instrument you're tuning?  
For example if you're tuning a guitar, the note names might not be displayed if the Tuning Mode is set to BS (Bass).

### Sound is not audible from the BYPASS jack.

- Could the tuner be on?  
If the tuner is on, sound will not be audible from the BYPASS jack. Press the TUNER ON/OFF switch to turn the tuner off.

### Power is not supplied from the DC 9V OUT jack.

- Could the **pitchblack+** be operating on battery power?  
Power cannot be supplied from the DC 9V OUT jack if the **pitchblack+** is operating on battery power.

## Specifications

- **Tuning:** 12-note equal temperament, programs (88-note)
- **Detection range:** E0 (20.60 Hz) – C8 (4186 Hz)(for sine wave input)
- **Calibration range:** A4=436–445 Hz (1 Hz steps)
- **Detection accuracy:** within  $\pm 0.1$  cent
- **Flat tuning:** 1–7 semitones
- **Connectors:**
  - INPUT A, INPUT B jacks (1/4" mono phone jacks)
  - BYPASS jack (1/4" mono phone jack)
  - DC 9V IN jack
  - DC 9V OUT jack
- **Input impedance:** 1M (when tuner is on)
- **Power supply:** S-006P/6F22/6LR61 (9V battery) or AC adapter (9V  $\oplus$   $\ominus$  600 millamps or greater, sold separately)
- **Battery life:** approximately 5 hours of continuous operation when tuner is on (continuous A4 input, display mode: Forcus1, using 6F22 type zinc-carbon battery)
- **Current consumption:** maximum 50 mA
- **Dimensions (W x H x D):** 128 mm x 120 mm x 47 mm/5.04" x 4.72" x 1.85" (including rubber feet)
- **Weight:** 492 g/1.08 lbs. (including battery)
- **Included items:** one 6F22 type zinc-carbon battery for verifying operation, one DC cable
- **Options:** AC adapter (9V  $\oplus$   $\ominus$  600 milliamps)

Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

# Précautions

## Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le mauvais fonctionnement.

- En plein soleil
- Endroits très chauds ou très humides
- Endroits sales ou fort poussiéreux
- Endroits soumis à de fortes vibrations
- A proximité de champs magnétiques

## Alimentation

Branchez l'adaptateur secteur fourni à une prise secteur de tension appropriée. Evitez de brancher l'adaptateur à une prise de courant dont la tension ne correspond pas à celle pour laquelle l'appareil est conçu.

## Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

## Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

## Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

## Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

## Evitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution.

Veillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.). Si cela se produit, débranchez l'alimentation de la prise de courant et contactez votre revendeur korg le plus proche ou la surface où vous avez acheté l'instrument.

### **Notice concernant l'élimination du produit (UE seulement)**



Si ce symbole "Poubelle barrée" est imprimé sur le produit ou dans le manuel de l'utilisateur, vous devez vous débarrasser du produit de la manière appropriée. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. En vous débarrassant correctement du produit, vous préviendrez les dommages environnementaux et les risques sanitaires. La méthode correcte d'élimination dépendra de votre lieu d'habitation, aussi veuillez contacter les autorités locales concernées pour les détails.

\* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

## Table des matière

Précautions .....	24
Caractéristiques principales .....	26
Description du pitchblack+ .....	28
Installation de la pile .....	29
Rétablir les réglages d'usine .....	29
Connexions .....	30
Accordage .....	33
Régler le diapason .....	35
Sélectionner le mode d'accordage .....	36
Créer vos propres accordages .....	38
Accordage bémol .....	40
Sélectionner le mode d'affichage .....	42
Dépannage .....	44
Fiche technique .....	45

Nous vous remercions d'avoir opté pour l'accordeur avancé en pédale Korg **pitchblack+**. Afin de pouvoir profiter au mieux de votre **pitchblack+**, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et suivre ses consignes. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

## Caractéristiques principales

### Accordage précis

Le **pitchblack+** utilise deux affichages à diodes pour permettre un accordage extrêmement fin d'une précision supérieure à  $\pm 0,1$  cents.

### Modes d'accordage

Le **pitchblack+** propose divers modes d'accordage: chromatique, guitare, basse et cinq accordages ouverts pour guitare.

Outre le tempérament égal, vous pouvez choisir vos propres accordages comme ceux d'instruments ethniques ou l'accordage élargi ("stretched tuning"). Les accordages de votre cru peuvent être sauvegardés dans cinq mémoires internes.

## Accordage bémol

Vous pouvez opter pour un accordage bémol de votre instrument allant jusqu'à sept demi-tons plus bas que la note affichée à l'écran.

## Entrées

Le **pitchblack+** dispose de deux entrées: INPUT A et INPUT B. Vous pouvez déterminer le diapason (calibrage), le mode d'accordage, l'accordage bémol et le mode d'affichage pour chaque entrée. Si vous avez branché un instrument à une seule de ces entrées, vous avez le choix entre deux jeux de réglages pour l'instrument.

## Mode d'affichage

Vous avez en outre le choix parmi six types d'affichage pour l'indicateur à diodes.

Différents motifs indicatifs sont disponibles: une **échelle** dont la diode centrale s'allume quand la note est juste, un **stroboscope** dont le mouvement s'arrête quand la note est juste et un motif de **focalisation** qui se sert de deux indicateurs à diodes pour affiner encore l'accordage.


## Prise BYPASS

Quand l'accordeur est éteint, la sortie BYPASS constitue un véritable contournement: le signal de sortie n'est absolument pas affecté par les circuits internes. La sortie BYPASS est coupée lorsque l'accordeur est activé.

## Prise DC 9V OUT


Si vous utilisez l'adaptateur (9V  $+\ominus$ ) disponible en option, vous pouvez vous servir du câble DC pour alimenter les pédales d'effets d'une tension de 9V ( $+\ominus$ ). (La capacité maximum d'alimentation est de 200mA.)

# Description du pitchblack+



## Installation de la pile

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à pile situé sur la face inférieure du produit.
- 2 Attachez une pile au connecteur à pile. Orientez la pile correctement en respectant la polarité.



- 3 Insérez la pile dans le compartiment à pile et fermez le couvercle.

Quand la pile est pratiquement épuisée, le témoin d'activation de l'accordeur clignote. Remplacez la pile aussi vite que possible.

 La pile fournie permet de vérifier que le produit fonctionne correctement. Sa durée de vie peut être plus brève que d'habitude.

## Rétablir les réglages d'usine

Vous pouvez toujours rétablir les réglages d'usine du **pitchblack+**.


- 1 Branchez un câble à la prise INPUT A ou INPUT B. Le **pitchblack+** est sous tension.
- 2 Maintenez les boutons HAUT et BAS enfoncés et appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur.  
L'accordeur s'éteint et les paramètres suivants retrouvent leur réglage d'usine.
  - Diapason: **440Hz (40)**
  - Mode d'accordage: **Chromatique (CH)**
  - Accordage bémol: **0**
  - Mode d'affichage: **Focalisation1 (F1)**
  - Programme d'accordage: **0 cent pour toutes les notes**

# Connexions

Adaptateur (9V, 600mA, ou plus, disponible en option)  
Vers une prise de courant






Câble DC (fourni)  
Vers vos pédales d'effet  
Maximum 200mA



⚠ Ne laissez pas les prises inutilisées toucher des objets métalliques, ceci peut endommager l'adaptateur secteur. Vérifiez que les prises sont protégées.

Branchez votre ampli,  
pédales d'effet etc.



⚠ Coupez l'alimentation de tous les éléments avant d'effectuer les connexions.


⚠ Les prises INPUT A, INPUT B et BYPASS sont mono. Les câbles stéréo ne peuvent pas être utilisés.

## Prises INPUT A & INPUT B

Branchez le ou les instrument(s) à accorder à ces prises.


Si vous branchez des instruments aux prises INPUT A et INPUT B, sélectionnez l'instrument à accorder avec le sélecteur d'entrée. Le témoin de sélection indique l'instrument dont l'entrée est sélectionnée.

Vous pouvez déterminer le diapason ("calibrage"), le mode d'accordage, l'accordage bémol et le mode d'affichage pour chaque entrée. Vous pouvez, par exemple, sélectionner l'accordage standard pour l'instrument branché à INPUT A et un accordage ouvert de La ("open A") pour l'instrument branché à INPUT B.



Si vous ne branchez qu'un seul instrument à INPUT A ou INPUT B, vous pouvez utiliser le sélecteur d'entrée pour sélectionner la série de réglages A ou B (diapason, mode d'accordage, accordage bémol, mode d'affichage). Le témoin de sélection d'entrée indique les réglages sélectionnés.

Si, par exemple, vous avez sélectionné l'accordage standard pour A et un accordage bémol d'un demi-ton pour B, vous pouvez utiliser les réglages A pour jouer avec l'accordage standard puis sélectionner les réglages B pour passer à l'accordage bémol.



**note** Si, quand deux instruments sont branchés aux prises INPUT A et INPUT B, vous débranchez le câble de l'entrée sélectionnée par le sélecteur, l'entrée alternative est automatiquement sélectionnée.

## Prise BYPASS

Branchez cette prise à une pédale d'effet, un ampli etc. Quand l'accordeur est activé, le signal de l'instrument branché à la prise INPUT A ou INPUT B est coupé. Quand l'accordeur est coupé, le signal de l'instrument branché à l'entrée est audible. Comme il s'agit d'un véritable "contournement", le signal de sortie n'est pas affecté par le circuit interne. Si vous branchez des instruments aux prises INPUT A et INPUT B, sélectionnez l'instrument qui sera audible avec le sélecteur d'entrée. Le témoin de sélection indique l'entrée choisie. Si vous n'avez branché qu'un instrument à la prise INPUT A ou INPUT B, le signal de l'instrument branché est toujours envoyé à la prise BYPASS, quel que soit le réglage du sélecteur d'entrée.

## Prise DC 9V IN

Pour alimenter le **pitchblack+** avec un adaptateur secteur, utilisez l'adaptateur disponible en option (9V  $\oplus$ - $\ominus$  600mA).

 L'utilisation de tout autre adaptateur peut provoquer des dysfonctionnements.

## Prise DC 9V OUT

En utilisant le câble DC fourni avec l'adaptateur secteur optionnel, vous pouvez alimenter jusqu'à trois pédales d'effet ou autres dispositifs d'une tension de 9V ( $\oplus$ - $\ominus$ - $\ominus$ ).

 Veillez à ce que la demande totale des pédales branchées n'excède pas 200mA. Vérifiez également la polarité des pédales d'effet branchées.

 Ne branchez pas un adaptateur secteur à la prise DC 9V OUT. Cela entraînerait des dysfonctionnements.

 Si le **pitchblack+** fonctionne sur pile, il ne peut pas fournir d'alimentation via la prise DC 9V OUT.

# Accordage

- 1 Branchez l'instrument à accorder à la prise INPUT A ou INPUT B.  
Le **pitchblack+** se met sous tension.

**note** La mise sous tension a lieu quand vous branchez un câble à la prise INPUT A ou INPUT B mais l'accordeur est désactivé. Pour activer l'accordeur, appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur.

- 2 Si vous branchez des instruments aux prises INPUT A et INPUT B, sélectionnez l'instrument à accorder avec le sélecteur d'entrée. Si vous n'avez branché qu'un seul instrument (à la prise INPUT A ou INPUT B), le sélecteur d'entrée permet de choisir la série de réglages A ou B.

Le témoin de sélection indique l'entrée ou la série de réglages sélectionnée.

**note** Lors de la mise sous tension, la première entrée à laquelle vous avez branché un câble est automatiquement sélectionnée.

- 3 Appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur pour l'activer.

Le témoin d'activation de l'accordeur s'allume. Quand vous activez l'accordeur, le signal de l'entrée INPUT A ou INPUT B n'est pas envoyé à la sortie BYPASS.

**note** Pour activer l'accordeur, il faut que l'instrument à accorder soit branché à la prise INPUT A ou INPUT B.

L'écran affiche le mode d'accordage durant environ une seconde.



Mode d'accordage

Avec les réglages d'usine, le mode d'accordage est "CH" (chromatique).

- 4 Vous pouvez régler le diapason (calibrage), le mode d'accordage, l'accordage bémol et le mode d'affichage.

☞ p.35 "Régler le diapason"

☞ p.36 "Sélectionner le mode d'accordage"

☞ p.40 "Accordage bémol"

☞ p.42 "Sélectionner le mode d'affichage"

**note** Vous pouvez effectuer ces réglages indépendamment pour les entrées INPUT A et INPUT B. Lorsque vous changez d'entrée avec le sélecteur, ces réglages changent automatiquement. Si vous n'avez branché qu'un seul instrument (à la prise INPUT A ou INPUT B), le sélecteur d'entrée permet de choisir la série de réglages A ou B pour l'instrument branché.

**note** Ces réglages sont sauvegardés en mémoire interne. Même si vous retirez la pile ou débranchez l'adaptateur secteur, le **pitchblack+** démarre avec les réglages sauvegardés en mémoire interne lorsque vous le mettez sous tension.

## 5 Jouez une note sur l'instrument et accordez-la jusqu'à ce que le nom de note voulu apparaisse à l'écran.

L'écran affiche le nom de la note dont la hauteur se rapproche le plus de celle de la note jouée.



Nom de la note

## 6 Utilisez l'affichage à diodes pour accorder votre instrument.

La façon dont l'affichage à diodes indique la correction à faire dépend du mode d'affichage choisi. Par défaut, ce paramètre est réglé sur "F1" (Focalisation1).

☞ p.42 "Sélectionner le mode d'affichage"

## 7 Quand vous avez terminé, appuyez sur l'interrupteur pour désactiver l'accordeur.

Le témoin d'activation de l'accordeur s'éteint. Le signal de l'instrument branché à l'entrée est audible à la sortie BYPASS. Si vous branchez des instruments aux prises INPUT A et INPUT B, vous pouvez sélectionner l'instrument qui sera audible avec le sélecteur d'entrée même si l'accordeur est désactivé. Le témoin de sélection indique l'entrée sélectionnée. Si vous n'avez branché qu'un instrument à la prise INPUT A ou INPUT B, le signal de l'instrument branché est toujours audible, quel que soit le réglage du sélecteur d'entrée.

## Régler le diapason

Vous pouvez régler le diapason ("calibrage"), c.-à-d. la hauteur de référence pour l'accordage correspondant à la hauteur du La central (A4) sur un piano.

**note** Vous pouvez régler le diapason indépendamment pour les entrées INPUT A et INPUT B. Lorsque vous changez d'entrée avec le sélecteur, ce réglage change automatiquement.

**note** Les réglages de diapason sont sauvegardés en mémoire interne. Même si vous retirez la pile ou débranchez l'adaptateur secteur, le **pitchblack+** démarre avec les réglages sauvegardés en mémoire interne lorsque vous le mettez sous tension.

### 1 Appuyez sur le bouton CALIB.

L'écran affiche le réglage en vigueur.



A la sortie d'usine du **pitchblack+**, ce paramètre est réglé sur "40" (440Hz).

### 2 Réglez le diapason avec le bouton HAUT ou BAS.

40: 440Hz	41: 441Hz	42: 442Hz
43: 443Hz	44: 444Hz	45: 445Hz
36: 436Hz	37: 437Hz	38: 438Hz
39: 439Hz		

**note** Pour annuler le changement que vous avez effectué, appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur ou sur le sélecteur d'entrée pour passer de A à B (ou vice versa).

### 3 Appuyez sur le bouton STORE.

Le témoin de sélection clignote. Si les réglages A et B sont identiques, les témoins A et B clignotent. Si les réglages A et B diffèrent, le témoin sélectionné par le sélecteur d'entrée clignote.

### 4 Utilisez le bouton HAUT, BAS ou le sélecteur d'entrée pour sélectionner la mémoire de destination du réglage.

### 5 Appuyez à nouveau sur le bouton STORE.

Le réglage du diapason est sauvegardé dans la mémoire interne choisie et le **pitchblack+** repasse en mode d'accordage.

**note** Quand vous appuyez sur le bouton STORE, les réglages de diapason, de mode d'accordage, d'accordage bémol et de mode d'affichage sont sauvegardés simultanément. Si, par exemple, vous sélectionnez "A", puis changez le mode d'accordage et sauvegardez le résultat dans "B", les autres paramètres adoptent également les réglages de "A". Si, par contre, vous changez le mode d'accordage puis le mode d'affichage de "A" et sauvegardez ensuite les réglages dans "A", les anciens réglages des mode d'accordage et d'affichage sont remplacés par les nouveaux.

## Sélectionner le mode d'accordage

Vous pouvez sélectionner un mode d'accordage pour un instrument particulier ou correspondant à l'accordage souhaité. En plus des accordages standard pour guitare et basse, le **pitchblack+** propose cinq accordages ouverts pour guitare et mémorise des accordages de votre cru.

**note** Vous pouvez régler le mode d'accordage indépendamment pour les entrées INPUT A et INPUT B. Lorsque vous changez d'entrée avec le sélecteur, ce réglage change automatiquement.

**note** Les réglages de mode d'accordage sont sauvegardés en mémoire interne. Même si vous retirez la pile ou débranchez l'adaptateur secteur, le **pitchblack+** démarre avec les réglages sauvegardés en mémoire interne lorsque vous le mettez sous tension.

### 1 Appuyez sur le bouton MODE.

L'écran affiche le mode d'accordage en vigueur.



A la sortie d'usine, ce paramètre est réglé sur "CH" (chromatique).

## 2 Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour choisir un mode d'accordage.

**CH:** Chromatique. Les noms de note sont affichés à intervalles de demi-tons.

**GT:** Accordage standard pour guitare (7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E).

**BS:** Accordage standard pour basse (LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC).

**OD:** Accordage ouvert de ré (Open D) pour guitare (6D, 5A, 4D, 3F#, 2A, 1D).

**OE:** Accordage ouvert de mi (Open E) pour guitare (6E, 5B, 4E, 3G#, 2B, 1E).

**OG:** Accordage ouvert de sol (Open G) pour guitare (6D, 5G, 4D, 3G, 2B, 1D).

**OA:** Accordage ouvert de la (Open A) pour guitare (6E, 5A, 4E, 3A, 2C#, 1E).

**DA:** Accordage DADGAD pour guitare (6D, 5A, 4D, 3G, 2A, 1D).

**P1~P5:** Programmes d'accordage personnels. Vous pouvez créer jusqu'à cinq accordages (☞p.38 "Créer votre propre accordage").

**note** Pour annuler votre sélection, appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur ou sur le sélecteur d'entrée pour passer de A à B (ou vice versa).

## 3 Appuyez sur le bouton STORE.

Le témoin de sélection clignote. Si les réglages A et B sont identiques, les témoins A et B clignotent. Si les réglages A et B diffèrent, le témoin sélectionné par le sélecteur d'entrée clignote.

## 4 Utilisez le bouton HAUT, BAS ou le sélecteur d'entrée pour sélectionner la mémoire interne où sauvegarder la réglage.

## 5 Appuyez à nouveau sur le bouton STORE.

Le mode d'accordage est sauvegardé dans la mémoire interne choisie et le **pitchblack+** redevient accordeur.

**note** Quand vous appuyez sur le bouton STORE, les réglages de diapason, de mode d'accordage, d'accordage bémol et de mode d'affichage sont sauvegardés simultanément (☞p.36).

## Créer vos propres accordages

Outre le tempérament égal, le **pitchblack+** vous permet de sauvegarder et d'utiliser un autre accordage. Vous pouvez également choisir des gammes venues d'ailleurs ou un accordage étiré.

Il y a deux façons de créer un accordage: en spécifiant la hauteur individuelle des 88 notes A0~C8 (toutes les notes) ou en réglant la hauteur des notes d'une octave et en appliquant ces réglages aux autres octaves de la plage.

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à cinq programmes d'accordage.

**note** Vos accordages personnels sont sauvegardés en mémoire interne. Même si vous retirez la pile ou débranchez l'adaptateur secteur, le **pitchblack+** démarre avec les réglages sauvegardés en mémoire interne lorsque vous le mettez sous tension.

### Spécifier la hauteur de chaque note (toutes les notes)

Voici comment spécifier la hauteur de chaque note de la plage A0~C8.

**1 En mode d'accordage, sélectionnez P1~P5 (PROGRAM 1~PROGRAM 5) et appuyez sur le bouton STORE pour sauvegarder le réglage.**  
☞p.36 "Sélectionner le mode d'accordage"

#### 2 Appuyez sur le bouton NOTE/CENT.

Vous passez en mode d'édition de programme d'accordage.

L'écran affiche le nom de la note, l'octave et la valeur en "cents" (centièmes de demi-ton). La note et l'octave clignotent.



Valeur en "cents" Nom de la note et l'octave

**note** Si l'octave n'est pas affichée, vous êtes en mode d'édition par octave (☞p.39 "Spécifier la hauteur de chaque note d'une octave"). Dans ce cas, maintenez le bouton NOTE/CENT enfoncé durant environ une seconde pour sélectionner le mode d'édition de toutes les notes.

- 3 Sélectionnez la note et l'octave dont vous allez spécifier la valeur en cents avec les boutons HAUT et BAS.
- 4 Appuyez sur le bouton NOTE/CENT pour faire clignoter la valeur en cents et utilisez le bouton HAUT ou BAS pour régler cette valeur sur base du tempérament égal.  
Vous pouvez modifier la valeur sur une plage de -50~+50 cents.
- 5 Pour poursuivre l'édition, appuyez sur le bouton NOTE/CENT et recommencez les opérations 3 et 4.
- 6 Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton STORE.  
L'écran affiche un numéro de programme.
- 7 Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner le programme (P1~P5) devant contenir votre accordage.
- 8 Appuyez à nouveau sur le bouton STORE.  
Le programme d'accordage est sauvegardé et le **pitchblack+** repasse en mode d'accordeur.

## Spécifier la hauteur de chaque note d'une octave

Vous pouvez spécifier la hauteur de chaque note d'une octave.

- 1 En mode d'accordage, sélectionnez P1~P5 (PROGRAM 1~PROGRAM 5) et appuyez sur le bouton STORE pour sauvegarder le réglage.  
☞p.36 "Sélectionner le mode d'accordage"
- 2 Appuyez sur le bouton NOTE/CENT.  
Vous passez en mode d'édition de programme d'accordage.  
☞p.38 "Spécifier la hauteur de chaque note (toutes les notes)"
- 3 Maintenez le bouton NOTE/CENT enfoncé durant environ une seconde.  
L'écran affiche la page d'édition par octave. Le nom de la note et la valeur en cents apparaissent. Le nom de la note clignote.



Valeur en "cents"      Nom de la note

**note** En maintenant le bouton NOTE/CENT enfoncé durant environ une seconde, vous alternez entre la page d'édition de toutes les notes et la page d'édition par octave.

**4 Utilisez les boutons HAUT, BAS et NOTE/CENT pour entrer la valeur en cents pour chaque note de la plage d'une octave C~B.**  
La procédure et la plage de réglage de la valeur en cents sont les mêmes que pour l'édition de toutes les notes.

☞ p.38 "Spécifier la hauteur de chaque note (toutes les notes)"

**5 Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton STORE.**

L'écran affiche un numéro de programme.

**6 Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner le programme (P1~P5) devant contenir votre accordage.**

**7 Appuyez à nouveau sur le bouton STORE.**  
Le programme d'accordage est sauvegardé et le **pitchblack+** repasse en mode d'accordeur.

## Accordage bémol

L'accordage bémol vous permet de baisser les notes affichées à l'écran de plusieurs demi-tons. L'accordage bémol peut aller jusqu'à sept demi-tons.

**note** L'accordage bémol est disponible quand le mode d'accordage est réglé sur guitare, basse, accord ouvert de Ré~La (Open D~A) ou DADGAD.

**note** Vous pouvez régler l'accordage bémol indépendamment pour les entrées INPUT A et INPUT B. Lorsque vous changez d'entrée avec le sélecteur, ce réglage change automatiquement.

**note** L'accordage bémol est sauvegardé en mémoire interne. Même si vous retirez la pile ou débranchez l'adaptateur secteur, le **pitchblack+** démarre avec les réglages sauvegardés en mémoire interne lorsque vous le mettez sous tension.

## 1 Appuyez sur le bouton FLAT.

Le témoin d'accordage bémol ("Flat") clignote et l'écran affiche le nombre de bémols.



Témoin d'accordage bémol

## 2 Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour régler le nombre de bémols.

Vous pouvez spécifier le nombre de bémols sur la plage 0~7. Avec un réglage autre que "0", le témoin d'accordage bémol s'allume.

**note** Pour annuler le changement que vous avez effectué, appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur ou sur le sélecteur d'entrée pour passer de A à B (ou vice versa).

## 3 Appuyez sur le bouton STORE.

Le témoin de sélection clignote. Si les réglages A et B sont identiques, les témoins A et B clignotent. Si les réglages A et B diffèrent, le témoin sélectionné par le sélecteur d'entrée clignote.

## 4 Utilisez le bouton HAUT, BAS ou le sélecteur d'entrée pour sélectionner la mémoire interne où sauvegarder le réglage.

## 5 Appuyez à nouveau sur le bouton STORE.

L'accordage bémol est sauvegardé dans la mémoire interne choisie et le **pitchblack+** repasse en mode d'accordeur.

**note** Quand vous appuyez sur le bouton STORE, les réglages de diapason, de mode d'accordage, d'accordage bémol et de mode d'affichage sont sauvegardés simultanément (☞p.36).

## Sélectionner le mode d'affichage

Vous pouvez choisir le mode d'affichage de l'afficheur à diodes. Vous avez le choix parmi six modes d'affichage.

**note** Le mode d'affichage est sauvegardé en mémoire interne. Même si vous retirez la pile ou débranchez l'adaptateur secteur, le **pitchblack+** démarre avec les réglages sauvegardés en mémoire interne lorsque vous le mettez sous tension.

### 1 Appuyez sur le bouton DISPLAY.

L'écran affiche le réglage en vigueur.



A la sortie d'usine du **pitchblack+**, ce paramètre est réglé sur "F1" (Focalisation1).


### 2 Sélectionnez le mode d'affichage avec le bouton HAUT ou BAS.

#### S1: Echelle




L'instrument est accordé quand la diode centrale de l'afficheur est allumée. Si la note est trop haute, une diode à droite de la diode centrale s'allume. Si la note est trop basse, une diode à gauche de la diode centrale s'allume. La diode de guidage  $\triangleleft$  s'allume si la note est trop haute et la diode de guidage  $\triangleright$  s'allume si la note est trop basse.

#### S2: Stroboscope



Accordez l'instrument jusqu'à ce que l'éclairage des diodes cesse de bouger. Si la note est trop haute, l'éclairage des diodes se déplace de gauche à droite et si la note est trop basse, il se déplace de droite à gauche. La diode de guidage  $\triangleleft$  s'allume si la note est trop haute et la diode de guidage  $\triangleright$  s'allume si la note est trop basse.

### S3: Demi-stroboscope



Accordez l'instrument jusqu'à ce que l'éclairage des diodes cesse de bouger. Si la note est trop haute, l'éclairage stroboscopique des diodes a lieu du côté droit si la note est trop basse, il a lieu du côté gauche. Quand l'instrument est accordé, seule la diode centrale est allumée. Les diodes de guidage indiquent si la note est trop haute ou trop basse. La diode de guidage  $\triangleleft$  s'allume si la note est trop haute et la diode de guidage  $\triangleright$  s'allume si la note est trop basse.


### S4: Miroir



Accordez votre instrument pour que les deux diodes de gauche et de droite se retrouvent au centre. Plus votre instrument est éloigné de la bonne hauteur, plus les diodes sont écartées. La diode de guidage  $\triangleleft$  s'allume si la note est trop haute et la diode de guidage  $\triangleright$  s'allume si la note est trop basse.

### F1: Focalisation1


Secondaire fonctionne:  
Stroboscope  
Principal fonctionne:  
Echelle



L'afficheur principal fonctionne de la façon décrite sous S1 (Echelle) et l'afficheur secondaire fonctionne de la façon décrite sous S2 (Stroboscope). Comme l'afficheur secondaire est d'une plus grande précision, il permet d'obtenir un accordage plus fin. La diode de guidage  $\triangleleft$  s'allume si la note est trop haute et la diode de guidage  $\triangleright$  s'allume si la note est trop basse.

### F2: Focalisation2

Secondaire fonctionne:  
Stroboscope  
Principal fonctionne:  
Stroboscope



Les afficheurs principal et secondaire fonctionnent de la façon décrite sous S2 (Stroboscope). Comme l'afficheur secondaire est d'une plus grande précision, il permet d'obtenir un accordage plus fin. La diode de guidage  $\triangleleft$  s'allume si la note est trop haute et la diode de guidage  $\triangleright$  s'allume si la note est trop basse.

**note** Pour annuler le changement que vous avez effectué, appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur ou sur le sélecteur d'entrée pour passer de A à B (ou vice versa).

### 3 Appuyez sur le bouton STORE.

Le témoin de sélection clignote. Si les réglages A et B sont identiques, les témoins A et B clignotent. Si les réglages A et B diffèrent, le témoin sélectionné par le sélecteur d'entrée clignote.

### 4 Utilisez le bouton HAUT, BAS ou le sélecteur d'entrée pour sélectionner la mémoire interne où sauvegarder le réglage.

### 5 Appuyez à nouveau sur le bouton STORE.

Le mode d'affichage est sauvegardé dans la mémoire interne choisie et le **pitchblack+** repasse en mode d'accordeur.

**note** Quand vous appuyez sur le bouton STORE, les réglages de diapason, de mode d'accordage, d'accordage bémol et de mode d'affichage sont sauvegardés simultanément (p.36).

## Dépannage

### Impossible d'accorder.

- L'accordeur est-il désactivé?  
Appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur pour l'activer.
- Si vous branchez des instruments aux prises INPUT A et INPUT B, avez-vous sélectionné le bon instrument à accorder avec le sélecteur d'entrée?
- Avez-vous choisi le mode d'accordage approprié pour l'instrument?  
Si, par exemple, vous accordez une guitare, les noms de note peuvent ne pas être affichés si le mode d'accordage est réglé sur "BS" (basse).

### Aucun signal ne sort de la prise BYPASS.

- L'accordeur est-il activé?  
Si l'accordeur est activé, aucun son audible n'est produit par la prise BYPASS. Appuyez sur l'interrupteur de l'accordeur pour le couper.

### La prise DC 9V OUT ne fournit pas d'alimentation.

- Le **pitchblack+** fonctionne-t-il sur piles?  
La prise DC 9V OUT ne fournit pas d'alimentation si le **pitchblack+** fonctionne sur piles.

## Fiche technique

- **Accordage:** Tempérament égal à 12 notes, programmes (88 notes)
- **Plage de détection:** E0 (20,60Hz)~C8 (4186Hz) (pour une forme d'onde sinusoïdale)
- **Plage du diapason (calibrage):** A4= 436~445Hz (par pas d'1Hz)
- **Précision de la détection:** moins de  $\pm 0,1$  cents
- **Accordage bémol:** 1~7 demi-tons
- **Prises:**
  - Prises INPUT A, INPUT B (jacks 1/4" mono)
  - Prise BYPASS (jack 1/4" mono)
  - Prise DC 9V IN
  - Prise DC 9V OUT
- **Impédance d'entrée:** 1M (quand l'accordeur est activé)
- **Alimentation:** S-006P/6F22/6LR61 (pile 9V) ou adaptateur secteur (9V 600mA ou plus, vendu séparément)

- **Autonomie des piles:** environ 5 heures de fonctionnement continu quand l'accordeur est activé (entrée continue d'un La4 (A4), mode d'affichage= " Focalisation1" avec une pile de type 6F22 zinc-carbone)
- **Consommation électrique:** Maximum 50 mA
- **Dimensions (L x H x P):** 128 mm x 120 mm x 47 mm (pieds en caoutchouc compris)
- **Poids:** 492 g (pile comprise)
- **Accessoires fournis:** Une pile 6F22 zinc-carbone pour vérifier le fonctionnement, un câble DC
- **Options:** Adaptateur secteur (9V  $\oplus$   $\ominus$  600mA)

Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable en vue d'une amélioration.

# Vorsichtsmaßnahmen

## Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

## Stromversorgung

Schließen Sie das beiliegende Netzteil nur an eine geeignete Steckdose an. Verbinden Sie es niemals mit einer Steckdose einer anderen Spannung.

## Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rundfunkempfängern oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

## Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

## Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

## Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

## Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elektrischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper in das Gerät gelangt sein, so trennen Sie es sofort vom Netz. Wenden Sie sich dann an Ihren KORG-Fachhändler.

### **Hinweis zur Entsorgung (nur EU)**



Wenn dieses „durchgestrichener Müllkübel“ Symbol auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung erscheint, müssen Sie dieses Produkt sachgemäß als Sondermüll entsorgen. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Haushaltsmüll. Durch richtige Entsorgung verhindern Sie Umwelt- oder Gesundheitsgefahren. Die geltenden Vorschriften für richtige Entsorgung sind je nach Bestimmungsland unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde über die bei Ihnen geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

\* Alle Firmen-, Produkt- und Formatnamen usw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

# Inhalt

<b>Vorsichtsmaßnahmen .....</b>	<b>46</b>
<b>Die wichtigsten Funktionen .....</b>	<b>48</b>
<b>Bestückung des pitchblack+ .....</b>	<b>50</b>
<b>Einlegen der Batterie .....</b>	<b>51</b>
<b>Laden der Werksvorgaben .....</b>	<b>51</b>
<b>Anschlüsse .....</b>	<b>52</b>
<b>Stimmung .....</b>	<b>55</b>
<b>Wahl der Kammertonfrequenz .....</b>	<b>57</b>
<b>Wahl des Stimm-Modus' .....</b>	<b>58</b>
<b>Programmieren Ihrer eigenen Stimmungssysteme .....</b>	<b>60</b>
<b>Mollstimmung ('Flat') .....</b>	<b>62</b>
<b>Wahl des Anzeigemodus' .....</b>	<b>64</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>66</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>67</b>

Vielen Dank für Ihre Entscheidung zu einem Korg **pitchblack+** Pedalstimmgerät. Um alle Funktionen des **pitchblack+** kennen zu lernen, sollten Sie sich diese Bedienungsanleitung vollständig durchlesen. Bitte legen Sie diese Bedienungsanleitung an einen Ort, an dem Sie sie bei Bedarf auch wieder finden.

## Die wichtigsten Funktionen

### Exakte Stimmung

Der **pitchblack+** enthält zwei LED-Anzeigen, die eine höchst Exakte Stimmung (bis auf  $\pm 0,1$  Cent genau) ermöglichen.

### Stimm-Modi

Der **pitchblack+** unterstützt eine Vielzahl von Stimmungen, darunter chromatisch, Gitarre, Bass sowie fünf offene Stimmungen für Gitarre. Außer der gleichschwebenden Stimmung können Sie auch eigene Stimmungssysteme, so z.B. ethnische Stimmungen oder die gedeckte Klavierstimmung, verwenden. Selbst erstellte

Stimmungen können in einem der fünf Speicher abgelegt und bei Bedarf wieder gewählt werden.

### **Mollstimmung ('Flat')**

Bei Bedarf können Sie Ihr Instrument bis zu sieben Halbtöne tiefer als die angezeigten Notennamen stimmen.

### **Eingänge**

Der **pitchblack+** bietet zwei Eingangsbuchsen: INPUT A und INPUT B. Die Kammertonfrequenz, der Stimm-Modus, das „Flat“-Intervall und der Anzeigemodus können für beide Buchsen separat eingestellt werden. Wenn Sie nur an eine Buchse ein Instrument anschließen, können Sie bei Bedarf auch die Einstellungen der anderen Buchse wählen und verwenden.

### **Anzeigemodus**

Das LED-Display bietet sechs verschiedene Modi, von denen jeweils einer gewählt werden kann. Es stehen mehrere Leuchtmuster zur Wahl, darunter eine Anzeige, die bei richtiger Stimmung in der Mitte leuchtet, eine „**Strobe**“-Anzeige, die bei

richtiger Stimmung konstant leuchtet und ein „**Focus**“-Modus, in dem zwei LED-Anzeigen gleichzeitig verwendet werden, um eine noch genauere Stimmung zu ermöglichen.


### **BYPASS-Buchse**

Solange der Tuner ausgeschaltet ist, wird das Eingangssignal unverändert und ohne jegliche Färbung wieder ausgegeben. Wenn Sie den Tuner aktivieren, wird diese Buchse jedoch stummgeschaltet.

### **DC 9V OUT-Buchse**


Bei Verwendung eines optionalen AC-Netzteils (9V  $\oplus$ - $\ominus$ ) können Sie das beiliegende DC-Kabel für die Stromversorgung weiterer Pedale anschließen, die ebenfalls eine Spannung von 9V ( $\oplus$ - $\ominus$ ) benötigen. (Allerdings darf die Gesamtaufnahme nie mehr als 200mA betragen.)

## Bestückung des pitchblack+



## Einlegen der Batterie

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Geräteunterseite.
- 2 Verbinden Sie eine Batterie mit der Anschlussleiste. Achten Sie auf eine der Polarität entsprechenden Orientierung der Batterie.



- 3 Schieben Sie die Batterie in das Batteriefach und bringen Sie den Deckel wieder an.

Wenn die Batterie fast erschöpft ist, beginnt die TUNER-Diode zu blinken. Legen Sie dann so schnell wie möglich eine andere Batterie ein.

 Die beiliegende Batterie ist ausschließlich für Testzwecke gedacht. Daher hat sie eine kürzere Lebensdauer als andere Batterien.

## Laden der Werksvorgaben

Um wieder die Werksvorgaben des **pitch-black+** zu laden, müssen Sie folgendermaßen vorgehen.

- 1 Schließen Sie an die INPUT A- oder INPUT B-Buchse ein Klinke an, um den **pitch-black+** einzuschalten.
- 2 Halten Sie den AUF- und AB-Taster gedrückt, während Sie den TUNER-Schalter betätigen.

Der Tuner wird ausgeschaltet und folgende Einstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgestellt.

Kammertonfrequenz: 440Hz (40)

Stimm-Modus: Chromatischer Modus (CH)

Mollstimmung: 0

Anzeigemodus: Focus1 (F1)

Stimmungssystem: 0 Cent für alle Noten

# Anschlüsse

Optionales AC-Netzteil (9V,  $\oplus$ - $\ominus$ , 600mA oder mehr)

Zu einer Steckdose

DC-Kabel (liegt bei)


Zu Ihren Effektpedalen

Maximal 200mA

⚠ Stellen Sie sicher, dass ungenutzte Stecker metallische Teile NICHT berühren. Bei Nichtbeachtung könnte Ihr Netzadapter beschädigt werden.

Vergewissern Sie sich, dass unbenutzte Stecker abgeschirmt sind.

Hier den Verstärker, ein Effektpedal usw. anschließen.



⚠ Schalten Sie vor Herstellen der Verbindungen alle Geräte aus.


⚠ Die Buchsen INPUT A, INPUT B und BYPASS sind mono. Es können keine Stereokabel verwendet werden.

## INPUT A- & INPUT B-Buchse


Schließen Sie hier die Instrumente an, die Sie stimmen möchten.

Wenn Sie sowohl an INPUT A als auch INPUT B ein Instrument anschließen, müssen Sie mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER das zu stimmende Instrument wählen. Die EINGANGSWAHLDIODE informiert Sie über die momentan gewählte Buchse.

Die Kammertonfrequenz, der Stimm-Modus, das „Flat“-Intervall und der Anzeigemodus können für beide Buchsen separat eingestellt werden. So könnten Sie z.B. für INPUT A die normale Stimmung wählen und für INPUT B die „Open A“-Stimmung aktivieren.



Wenn Sie nur ein Instrument besitzen, können Sie es entweder an INPUT A oder INPUT B (aber nicht beide) anschließen. Allerdings können Sie mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER dann abwechselnd Einstellungssatz „A“ oder „B“ wählen (Kammertonfrequenz, Stimm-Modus, „Flat“-Intervall und Anzeigemodus). Die EINGANGSWAHLDIODE informiert Sie über die momentan gewählten Einstellungen. Wenn Sie für „A“ z.B. die reguläre Stimmung und für „B“ eine „Flat“-Stimmung (1 Halbton) wählen, können Sie Ihr Instrument ganz schnell anders Stimmen.



**note** Wenn Sie sowohl an INPUT A als auch an INPUT B ein Instrument anschließen und danach die Verbindung mit dem momentan gewählten Anschluss lösen, aktiviert der EINGANGSWAHLSCHALTER automatisch den anderen Eingang.

## BYPASS-Buchse

Schließen Sie hier Ihren Gitarrenverstärker, ein Effektpedal usw. an. Wenn Sie die Stimmfunktion aktivieren, wird die an die INPUT A- oder INPUT B-Buchse angeschlossene Signalquelle stummgeschaltet. Sobald Sie die Stimmfunktion deaktivieren, wird das Signal des gewählten Eingangs wieder ausgegeben. Hierbei handelt es sich übrigens um eine „echte“ Bypass-Schaltung, die also keinerlei Klangfärbung bewirkt. Wenn Sie sowohl an INPUT A als auch an INPUT B ein Instrument anschließen, müssen Sie mit dem EINGANGSWAHL-SCHALTER das Instrument wählen, dessen Signal an der BYPASS-Buchse anliegen soll. Die EINGANGSWAHLDIODE informiert Sie über den momentan gewählten Eingang. Wenn Sie nur die INPUT A- oder INPUT B-Buchse (aber nicht beide) verwenden, wird das dort anliegende Signal immer zur BYPASS-Buchse übertragen (die Einstellung des EINGANGSWAHL-SCHALTERS hat darauf keinen Einfluss).

## DC 9V IN-Buchse

Wenn Sie den **pitchblack+** lieber nicht mit einer Batterie verwenden möchten, können Sie sich für ein optionales AC-Netzteil (9V  $+\ominus$  600mA) entscheiden.

 Die Verwendung anderer Netzteile könnte zu Schäden führen.

## DC 9V OUT-Buchse

Wenn Sie hier das beiliegende DC-Kabel anschließen, können Sie –bei Verwendung eines optionalen AC-Netzteils– bis zu drei 9V-Effektpedale mit Strom versorgen ( $+\ominus$ ).

 Achten Sie darauf, dass der Stromverbrauch der angeschlossenen Effektpedale niemals mehr als 200mA beträgt. Überprüfen Sie außerdem die Polarität der angeschlossenen Effektpedale.

 Schließen Sie niemals ein Netzteil an die DC 9V OUT-Buchse an. Das könnte nämlich zu Schäden führen.

 Wenn Sie den **pitchblack+** mit einer Batterie betreiben, kann die DC 9V OUT-Buchse nicht verwendet werden.

# Stimmung

- 1 Schließen Sie Ihr Instrument mit Hilfe eines Klinkenkabels an die INPUT A- oder INPUT B-Buchse an.  
Dadurch schalten Sie den **pitchblack+** außerdem ein.

**note** Beim Anschließen eines Klinkensteckers an die INPUT A- oder INPUT B-Buchse wird zwar das Gerät aktiviert, nicht aber die Stimmfunktion. Um die Stimmfunktion zu verwenden, müssen Sie den TUNER-Schalter betätigen.

- 2 Wenn Sie sowohl an INPUT A als auch an INPUT B ein Instrument angeschlossen haben, wählen Sie mit dem EINGANGSWAHLSCHEIDER das zu stimmende Instrument. Wenn Sie nur an INPUT A oder INPUT B (aber nicht beide) ein Instrument angeschlossen haben, dient der EINGANGSWAHLSCHEIDER zum Wählen des gewünschten Einstellungssatzes. Die EINGANGSWAHLDIODE informiert Sie über die momentan gewählte Buchse bzw. den Einstellungssatz.

**note** Beim Einschalten wird automatisch der Eingang gewählt, an den Sie zuerst ein Instrument anschließen.

- 3 Drücken Sie den TUNER-Schalter, um die Stimmfunktion zu aktivieren.

Die TUNER-Diode leuchtet.

Solange die Stimmfunktion aktiv ist wird das an INPUT A oder INPUT B anliegende Signal nicht zur BYPASS-Buchse übertragen.

- 4 **note** Die Stimmfunktion kann nur aktiviert werden, wenn Sie an die INPUT A- oder INPUT B-Buchse ein Instrument anschließen.

Das Display zeigt jetzt etwa eine Sekunde lang den gewählten Stimm-Modus an.



Stimm-Modus


Laut Vorgabe wird der „CH“-Modus verwendet (chromatisch).

- 5 Wählen Sie bei Bedarf eine andere Kammertonfrequenz, den richtigen Stimm-Modus, ein „Flat“-Intervall und den Anzeigemodus.
  - ☞ S. 57 „Wahl der Kammertonfrequenz“
  - ☞ S. 58 „Wahl des Stimm-Modus“
  - ☞ S. 62 „Mollstimmung (‘Flat’)“
  - ☞ S. 64 „Wahl des Anzeigemodus“

**note** Diese Einstellungen können für die INPUT A- und INPUT B-Buchse separat vorgenommen werden. Wenn Sie mit dem EINGANGSWAHL-SCHALTER den jeweils anderen Eingang wählen, werden auch die zugehörigen Einstellungen geladen. Wenn Sie nur an INPUT A oder INPUT B (aber nicht beide) ein Instrument angeschlossen haben, dient der EINGANGSWAHL-SCHALTER zum Wählen des gewünschten Einstellungssatzes („A“ oder „B“), die also beide verwendet werden können.

**note** Diese Einstellungen werden intern gespeichert. Der **pitchblack+** merkt sich die intern gespeicherten Einstellungen selbst, nachdem Sie die Batterie entnommen haben und längere Zeit kein Netzteil anschließen.

**5 Spielen Sie eine Einzelnote auf Ihrem Instrument und stimmen Sie sie so, dass der richtige Notenname im Display erscheint.**  
Das Display zeigt immer den Namen jener Note an, die der gespielten Note am nächsten kommt.



**6 Behalten Sie die LED-Anzeige im Auge, während Sie Ihr Instrument stimmen.**

Wie genau eventuelle Stimmungsabweichungen angezeigt werden, richtet sich nach dem gewählten Anzeigemodus. Laut Vorgabe wird die „F1“-Einstellung (Focus1) verwendet.

☞ S. 64 „Wahl des Anzeigemodus“

**7 Betätigen Sie den TUNER-Schalter nach dem Stimmen erneut, um die Stimmfunktion wieder auszuschalten.**

Die TUNER-Diode erlischt.

Das Signal des gewählten Eingangs wird jetzt wieder zur BYPASS-Buchse übertragen. Wenn Sie sowohl an INPUT A als auch an INPUT B ein Instrument anschließen, können Sie bei deaktiverter Stimmfunktion mit dem EINGANGSWAHL-SCHALTER das Instrument wählen, dessen Signal an der BYPASS-Buchse anliegen soll. Die EINGANGSWAHL-DIODE informiert Sie über die momentan gewählte Buchse. Wenn Sie nur an die INPUT A- oder INPUT B-Buchse (aber nicht beide) ein Instrument angeschlossen haben, wird sein Signal automatisch ausgegeben (die Einstellung des EINGANGSWAHL-SCHALTERS hat darauf keinen Einfluss).

## Wahl der Kammertonfrequenz

Die Kammertonfrequenz (d.h. die Frequenz der Note „A4“, die auch „Kammerton“ genannt wird) kann folgendermaßen eingestellt werden.

**note** Diese Einstellung kann für die INPUT A- und INPUT B-Buchse separat vorgenommen werden. Wenn Sie mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den jeweils anderen Eingang wählen, werden auch die zugehörigen Einstellungen geladen.

**note** Die Wahl der Kammertonfrequenz wird intern gespeichert. Der **pitchblack+** merkt sich die intern gespeicherten Einstellungen selbst, nachdem Sie die Batterie entnommen haben und längere Zeit kein Netzteil anschließen.

### 1 Drücken Sie den CALIB-Taster.

Das Display zeigt jetzt die aktuell verwendete Einstellung an.



Ab Werk lautet diese Einstellung des **pitchblack+** „40“ (440Hz).

### 2 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster die gewünschte Kammertonfrequenz.

40: 440Hz	41: 441Hz	42: 442Hz
43: 443Hz	44: 444Hz	45: 445Hz
36: 436Hz	37: 437Hz	38: 438Hz
39: 439Hz		

**note** Wenn Sie die gewählte Einstellung nicht übernehmen möchten, müssen Sie den TUNER-Schalter drücken oder mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den „anderen“ Eingang („A“ oder „B“) wählen.

### 3 Drücken Sie den STORE-Taster.

Die EINGANGSWAHLDIODE blinkt. Wenn „A“ und „B“ dieselbe Einstellung verwenden, blinken beide Dioden. Wenn „A“ und „B“ unterschiedliche Einstellungen verwenden, blinkt nur der Buchstabe des gewählten Eingangs.

### 4 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster bzw. dem EINGANGSWAHLSCHALTER den Speicher, in dem die Einstellung gesichert werden soll.

## 5 Drücken Sie den STORE-Taster noch einmal.

Die Kammertonfrequenz wird am gewünschten Ort gespeichert und der **pitchblack+** wechselt wieder in den Normalbetrieb.

**note** Mit dem STORE-Taster werden jeweils alle folgenden Einstellungen gespeichert: Kammertonfrequenz, Stimm-Modus, „Flat“-Intervall und Anzeigemodus. Beispiel: Wenn Sie „A“ wählen, einen anderen Stimm-Modus selektieren und in Speicher „B“ sichern, enthält dieser hinterher auch die übrigen Einstellungen von Speicher „A“. Wenn Sie einen anderen Stimm-Modus für „A“ wählen, dann den Anzeigemodus ändern und diese Einstellung in Speicher „A“ sichern, ändert sich auch die ursprünglich dort gespeicherte Stimm-Moduseinstellung.

## Wahl des Stimm-Modus'

Dieses Gerät unterstützt mehrere Stimm-Modi, die den verwendeten Instrumenten entsprechend gewählt werden können. Außer den herkömmlichen Stimm-Modi für Gitarre und Bass bietet der **pitchblack+** fünf „offene“ Gitarrenstimmungen und erlaubt sogar die Erstellung eigener Stimmungen.

**note** Der Stimm-Modus kann für die INPUT A- und INPUT B-Buchse separat gewählt werden. Wenn Sie mit dem EINGANGS-WAHLSCHALTER den jeweils anderen Eingang wählen, werden auch die zugehörigen Einstellungen geladen.

**note** Die Wahl des Stimm-Modus' wird intern gespeichert. Der **pitchblack+** merkt sich die intern gespeicherten Einstellungen selbst, nachdem Sie Batterie entnommen haben und längere Zeit kein Netzteil anschließen.

### 1 Drücken Sie den MODE-Taster.

Das Display zeigt jetzt den aktuell verwendeten Stimm-Modus an.



Ab Werk ist der „CH“-Modus (chromatisch) gewählt.

## 2 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster den gewünschten Stimm-Modus.

**CH:** Chromatisch. Die Notennamen werden in (den gebräuchlichen) Halbtönschritten angezeigt.

**GT:** Gebräuchliche Gitarrenstimmung (7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E).

**BS:** Gebräuchliche Bass-Stimmung (LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC).

**OD:** Offene „D“-Stimmung für Gitarre (6D, 5A, 4D, 3F#, 2A, 1D).

**OE:** Offene „E“-Stimmung für Gitarre (6E, 5B, 4E, 3G#, 2B, 1E).

**OG:** Offene „G“-Stimmung für Gitarre (6D, 5G, 4D, 3G, 2B, 1D).

**OA:** Offene „A“-Stimmung für Gitarre (6E, 5A, 4E, 3A, 2C#, 1E).

**DA:** DADGAD-Gitarrenstimmung (6D, 5A, 4D, 3G, 2A, 1D).

**P1-P5:** Ihre selbst erstellten Stimmungsprogramme. Sie können bis zu fünf eigene Stimmungsprogramme anlegen. (☞ S. 60 „Programmieren Ihrer eigenen Stimmungssysteme“).

**note** Wenn Sie die gewählte Einstellung nicht übernehmen möchten, müssen Sie den TUNER-Schalter drücken oder mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den „anderen“ Eingang („A“ oder „B“) wählen.

## 3 Drücken Sie den STORE-Taster.

Die EINGANGSWAHL-DIODE blinkt. Wenn „A“ und „B“ dieselbe Einstellung verwenden, blinken beide Dioden. Wenn „A“ und „B“ unterschiedliche Einstellungen verwenden, blinkt nur der Buchstabe des gewählten Eingangs.

## 4 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster bzw. dem EINGANGSWAHLSCHALTER den Speicher, in dem die Einstellung gesichert werden soll.

## 5 Drücken Sie den STORE-Taster noch einmal.

Die Wahl des Stimm-Modus' wird am gewünschten Ort gespeichert und der **pitch-black+** wechselt wieder in den Normalbetrieb.

**note** Mit dem STORE-Taster werden jeweils alle folgenden Einstellungen gespeichert: Kammertonfrequenz, Stimm-Modus, „Flat“-Intervall und Anzeigemodus (☞ S. 58).

# Programmieren Ihrer eigenen Stimmungssysteme

Der **pitchblack+** braucht nicht unbedingt die gleichschwebende Stimmung zu verwenden. Sie können vielmehr auch eigene programmieren. Somit könnten Sie bei Bedarf mit einer ethnischen oder der gelehnten Klavierstimmung arbeiten.

Für die Erstellung eines Stimmungssystems gibt es zwei Verfahren: Sie können entweder alle 88 Klaviernoten (A0–C8= Tonumfang) wunschgemäß Stimmen oder sich eine Referenz für eine Oktave vorbereiten, die dann auch von den übrigen Oktaven übernommen wird (Oktavumfang).

Ihr Stimmungssystem kann in einem der fünf Speicher gesichert werden.

**note** Ihre Stimmungssysteme werden intern gespeichert. Der **pitchblack+** merkt sich die intern gespeicherten Einstellungen selbst, nachdem Sie die Batterie entnommen haben und längere Zeit kein Netzteil anschließen.

## Stimmung aller Noten (Tonumfang)

Zum separaten Festlegen der Stimmung aller 88 Noten (A0–C8) müssen Sie folgendermaßen vorgehen.

**1 Wählen Sie im Stimm-Modus P1–P5 (PROGRAM 1–PROGRAM 5) und drücken Sie den STORE-Taster, um die Einstellung zu speichern.**

☞S. 58 „Wahl des Stimm-Modus“

**2 Drücken Sie den NOTE/CENT-Taster.**

Damit rufen Sie den Stimm-Editiermodus auf. Das Display zeigt den Notennamen, die Oktave und den Cent-Wert an. Der Notennamen und die Oktavangabe blinken.



Cent-Wert Notennamen und Oktave

**note** Wenn die Oktavangabe fehlt, befindet sich das Gerät im Oktavmodus (☞S.61 „Stimmen der Noten einer einzigen Oktave“). Halten Sie den NOTE/CENT-Taster dann ungefähr eine Sekunde gedrückt, um den Tonumfangsmodus zu wählen.

- 3 Wählen Sie mit dem AUF- und AB-Taster den Buchstaben und die Oktavnummer der Note, deren Stimmung Sie ändern möchten.
- 4 Drücken Sie den NOTE/CENT-Taster, um den Cent-Wert zu wählen (er blinkt) und stellen Sie mit AUF und AB die Abweichung gegenüber der gleichschwebenden Stimmung ein.  
Der Cent-Wert lässt sich im Bereich -50-+50 ändern.
- 5 Um noch weitere Noten zu ändern, müssen Sie den NOTE/CENT-Taster erneut drücken und die Schritte 3 und 4 wiederholen.
- 6 Drücken Sie den STORE-Taster, wenn Sie fertig sind.  
Das Display zeigt jetzt die Programmnummer an.
- 7 Wählen Sie mit dem AUF- und AB-Taster den Speicher (P1-P5), in dem Sie Ihr Stimmungssystem sichern möchten.
- 8 Drücken Sie den STORE-Taster noch einmal.  
Das Stimmungssystem wird gespeichert und der **pitchblack+** wechselt wieder in den Normalbetrieb.

## Stimmen der Noten einer einzigen Oktave (Oktavumfang)


Um sich schneller ein anderes Stimmungssystem zurechtzulegen, können Sie die gewünschten Abweichungen auf eine Oktave beschränken.

- 1 Wählen Sie im Stimm-Modus P1-P5 (PROGRAM 1-PROGRAM 5) und drücken Sie den STORE-Taster, um die Einstellung zu speichern.

☞ S. 58 „Wahl des Stimm-Modus“

- 2 Drücken Sie den NOTE/CENT-Taster.  
Damit rufen Sie den Stimm-Editiermodus auf.  
☞ S. 60 „Stimmung aller Noten (Tonumfang)“

- 3 Halten Sie den NOTE/CENT-Taster ca. eine Sekunde gedrückt.  
Das Display zeigt die Angaben des Oktavmodus' an. Es werden der Notenname und der Cent-Wert angezeigt. Der Notenname blinkt.



Cent-Wert Notenname

**note** Wenn Sie den NOTE/CENT-Taster wiederholt ungefähr eine Sekunde gedrückt halten, werden abwechselnd der Tonumfangs- und der Oktavmodus gewählt.

**4 Stellen Sie mit den Tastern AUF, AB und NOTE/CENT die Cent-Abweichung für die Noten der verfügbaren Oktave (C-B) ein.**  
Die Arbeitsweise und der Einstellbereich der Cent-Abweichung entsprechen jenen des Oktavumfangs.  
☞ S. 60 „Stimmung aller Noten (Tonumfang)“

**5 Drücken Sie den STORE-Taster, wenn Sie fertig sind.**  
Das Display zeigt jetzt die Programmnummer an.

**6 Wählen Sie mit dem AUF- und AB-Taster den Speicher (P1-P5), in dem Sie Ihr Stimmungssystem speichern möchten.**

**7 Drücken Sie den STORE-Taster noch einmal.**  
Das Stimmungssystem wird gespeichert und der **pitchblack+** wechselt wieder in den Normalbetrieb.

## Mollstimmung ('Flat')

Mit „Mollstimmung“ („Flat Tuning“) ist gemeint, dass die Gitarrensaiten um einen oder mehrere Halbtöne tiefer gestimmt werden als sonst. Bei Bedarf kann die Gitarre um bis zu sieben Halbtöne tiefer gestimmt werden.

**note** Die Mollstimmung kann im Gitarren-, Bass-, offenen D-offenen A- und DADGAD-Modus aktiviert werden.

**note** Bei Bedarf können Sie für die INPUT A- und INPUT B-Buchse unterschiedliche „Flat“-Intervalle wählen. Wenn Sie mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den jeweils anderen Eingang wählen, werden auch die zugehörigen Einstellungen geladen.

**note** Die Wahl der Mollstimmung wird intern gespeichert. Der **pitchblack+** merkt sich die intern gespeicherten Einstellungen selbst, nachdem Sie Batterie entnommen haben und längere Zeit kein Netzteil anschließen.

### 1 Drücken Sie den FLAT-Taster.

Die „FLAT“-Anzeige im Display blinkt und Wert gibt an, um wie viele Halbtöne die Stimmung abgesenkt wird.



### 2 Stellen Sie mit den Tastern AUF und AB den gewünschten Halbtonversatz ein.

Der Einstellbereich lautet 0–7 Halbtöne. Wenn Sie einen anderen Wert als „0“ wählen, erscheint wieder die Mollanzeige.

**note** Wenn Sie die gewählte Einstellung nicht übernehmen möchten, müssen Sie den TUNER-Schalter drücken oder mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den „anderen“ Eingang („A“ oder „B“) wählen.

### 3 Drücken Sie den STORE-Taster.

Die EINGANGSWAHLDIODE blinkt. Wenn „A“ und „B“ dieselbe Einstellung verwenden, blinken beide Dioden. Wenn „A“ und „B“ unterschiedliche Einstellungen verwenden, blinkt nur der Buchstabe des gewählten Eingangs.

### 4 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster bzw. dem EINGANGSWAHLSCHALTER den Speicher, in dem die Einstellung gesichert werden soll.

### 5 Drücken Sie den STORE-Taster noch einmal.

Die Wahl des Halbtonintervalls wird am gewünschten Ort gespeichert und der **pitchblack+** wechselt wieder in den Normalbetrieb.

**note** Mit dem STORE-Taster werden jeweils alle folgenden Einstellungen gespeichert: Kammertonfrequenz, Stimm-Modus, „Flat“-Intervall und Anzeigemodus (☞S. 58).

# Wahl des Anzeigemodus'

Zur Wahl eines anderen Anzeigemodus' müssen Sie folgendermaßen verfahren. Es stehen sechs verschiedene Anzeigemodi zur Verfügung.

**note** Die Wahl des Anzeigemodus' wird intern gespeichert. Der **pitchblack+** merkt sich die intern gespeicherten Einstellungen selbst, nachdem Sie Batterie entnommen haben und längere Zeit kein Netzteil anschließen.

## 1 Drücken Sie den DISPLAY-Taster.


Das Display zeigt jetzt die aktuell verwendete Einstellung an.



Ab Werk lautet diese Einstellung des **pitchblack+ „F1“ (Focus1)**.


## 2 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster das gewünschte Anzeigemuster.

### S1: Taktart




Stimmen Sie Ihr Instrument so, dass die Diode in der Mitte leuchtet. Wenn eine Diode rechts der Mitte leuchtet, ist die Note zu hoch. Leuchtet eine Diode links der Mitte, so ist die Note zu tief gestimmt. Wenn die Note zu hoch ist, leuchtet außerdem die „<“-Diode. Ist die Note zu tief gestimmt, so leuchtet die „>“-Diode.

### S2: Komplett-Impulsanzeige



Stimmen Sie Ihr Instrument so, dass die LED-Beleuchtung anhält. Wenn die Dioden von links nach rechts pulsieren, ist die Note zu hoch gestimmt. Rollen sie von rechts nach links, so ist die Note zu tief. Wenn die Note zu hoch ist, leuchtet außerdem die „<“-Diode. Ist die Note zu tief gestimmt, so leuchtet die „>“-Diode.

### S3: Halbe Impulsanzeige




Stimmen Sie Ihr Instrument so, dass die LED-Beleuchtung anhält. Wenn die Dioden in der rechten Hälfte pulsieren, ist die Note zu hoch gestimmt. Pulsieren sie in der linken Hälfte, so ist die Note zu tief. Wenn die Note richtig gestimmt ist, leuchtet nur die Diode in der Mitte. Auch die Pfeile zeigen an, wie die Note gestimmt ist. Wenn die Note zu hoch ist, leuchtet die „<“-Diode. Ist die Note zu tief gestimmt, so leuchtet die „>“-Diode.

### S4: Spiegel




Stimmen Sie das Instrument so, dass sich die beiden Dioden (links und rechts) in der Mitte treffen. Je weiter die Note vom Sollwert entfernt ist, desto weiter liegen auch die beiden Dioden auseinander. Wenn die Note zu hoch ist, leuchtet außerdem die „<“-Diode. Ist die Note zu tief gestimmt, so leuchtet die „>“-Diode.

### F1: Focus1



Die Hauptanzeige verwendet den „S1“-Modus und die Nebenanzeige den „S2“-Modus. Dank der hohen Auflösung der Nebenanzeige können die Noten viel exakter gestimmt werden. Wenn die Note zu hoch ist, leuchtet außerdem die „<“-Diode. Ist die Note zu tief gestimmt, so leuchtet die „>“-Diode.

### F2: Focus2



Die Hauptanzeige verwendet den „S2“-Modus. Dank der hohen Auflösung der Nebenanzeige können die Noten viel exakter gestimmt werden. Wenn die Note zu hoch ist, leuchtet außerdem die „<“-Diode. Ist die Note zu tief gestimmt, so leuchtet die „>“-Diode.

**note** Wenn Sie die gewählte Einstellung nicht übernehmen möchten, müssen Sie den TUNER-Schalter drücken oder mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den „anderen“ Eingang („A“ oder „B“) wählen.

### 3 Drücken Sie den STORE-Taster.

Die EINGANGSWAHLDIODE blinkt. Wenn „A“ und „B“ dieselbe Einstellung verwenden, blinken beide Dioden. Wenn „A“ und „B“ unterschiedliche Einstellungen verwenden, blinkt nur der Buchstabe des gewählten Eingangs.

### 4 Wählen Sie mit dem AUF- oder AB-Taster bzw. dem EINGANGSWAHLSCHALTER den Speicher, in dem die Einstellung gesichert werden soll.

### 5 Drücken Sie den STORE-Taster noch einmal.

Die Wahl des Anzeigemodus wird am gewünschten Ort gespeichert und der **pitch-black+** wechselt wieder in den Normalbetrieb.

**note** Mit dem STORE-Taster werden jeweils alle folgenden Einstellungen gespeichert: Kammertonfrequenz, Stimm-Modus, „Flat“-Intervall und Anzeigemodus (☞S. 58).

## Fehlersuche

### Die Noten können nicht gestimmt werden.

- Ist die Stimmfunktion ausgeschaltet? Drücken Sie den TUNER-Schalter, um die Stimmfunktion zu aktivieren.
- Haben Sie sowohl an INPUT A als auch an INPUT B ein Instrument angeschlossen und mit dem EINGANGSWAHLSCHALTER den momentan falschen Eingang gewählt?
- Haben Sie einen für das zu stimmende Instrument geeigneten Modus gewählt? Wenn Sie z.B. eine Gitarre stimmen möchten, während der „BS“-Modus gewählt ist, werden die Notennamen eventuell nicht angezeigt.

### Die BYPASS-Buchse gibt kein Signal aus.

- Ist die Stimmfunktion aktiv? Solange die Stimmfunktion aktiv ist, gibt die BYPASS-Buchse kein Signal aus. Drücken Sie den TUNER-Schalter, um die Stimmfunktion auszuschalten.

### Die DC 9V OUT-Buchse führt keinen Strom.

- Betreiben Sie den **pitchblack+** gerade mit einer Batterie? Die DC 9V OUT-Buchse ist nicht belegt, wenn Sie den **pitchblack+** mit einer Batterie betreiben.

## Technische Daten

- **Stimmfunktionen:** 12 Noten (gleichschwende Stimmung), Programme (88 Noten)
- **Erkennungsbereich:** E0 (20,60Hz)–C8 (4186Hz) (bei Empfang einer Sinuswelle)
- **Kammertonfrequenz:** A4= 436–445Hz (1Hz-Schritte)
- **Genauigkeit:** bis auf  $\pm 0,1$  Cent genau
- **Mollstimmung:** 1–7 Halbtöne
- **Ansschlüsse:**
  - INPUT A-, INPUT B-Buchse (1/4"-Mono-Klinkenbuchsen)
  - BYPASS-Buchse (1/4"-Mono-Klinkenbuchse)
  - DC 9V IN-Buchse
  - DC 9V OUT-Buchse
- **Eingangsimpedanz:** 1M (bei aktiver Stimmfunktion)
- **Stromversorgung:** S-006P/6F22/6LR61 (9V-Batterie) oder optionales AC-Netzteil (9V 600mA oder besser)

- **Lebensdauer der Batterie:** Ca. 5 Stunden im Dauerbetrieb, bei eingeschalteter Stimmfunktion (Dauereingabe der Note A4, Anzeigemodus= Meter, mit 6F22 Zink-Kohlenstoffbatterie)
- **Leistungsaufnahme:** Maximal 50 mA
- **Abmessungen (B x H x T):** 128 mm x 120 mm x 47 mm (inklusive Gummifüße)
- **Gewicht:** 492 g (inklusive Batterie)
- **Lieferumfang:** Eine 6F22 Zink-Kohlenstoffbatterie für Testzwecke, ein DC-Kabel
- **Sonderzubehör:** AC-Netzteil (9V  $\oplus$ - $\ominus$  600mA)

Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# Precauciones

## Ubicación

El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un mal funcionamiento:

- Expuesto a la luz directa del sol
- Zonas de extremada temperatura o humedad
- Zonas con exceso de suciedad o polvo
- Zonas con excesiva vibración
- Cercano a campos magnéticos

## Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador de corriente designado a una toma de corriente con el voltaje adecuado. No lo conecte a una toma de corriente con voltaje diferente al indicado.

## Interferencias con otros aparatos

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una distancia prudencial de radios y televisores.

## Manejo

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los commutadores o controles.

## Cuidado

Si exterior se ensucia, límpiese con un trapo seco. No use líquidos limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

## Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

## Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fueno o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo.

### **Aviso sobre desechos (solo para UE)**



Si el simbolo del cubo de basura tachado se muestra en el producto o en el manual de instrucciones, debe desechar el producto de una forma adecuada. No deseche este producto con el resto de residuos domesticos. El desecho apropiado de este producto ayuda a reducir el impacto medioambiental. El metodo correcto de desecho puede variar dependiendo de la localidad, por favor consulte a la agencia de medio ambiente para obtener mas detalles.

\* Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de formatos, etc., son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

# Índice de materias

Precauciones .....	68
Características principales .....	70
Partes de pitchblack+ .....	72
Instalación de la pila .....	73
Restaurar los ajustes de fábrica .....	73
Conexiones .....	74
Afinación .....	77
Ajuste de la Calibración .....	79
Ajuste del Modo de Afinación .....	80
Crear su propia Afinación .....	82
Afinación Flat .....	84
Ajuste del Modo de Visualización .....	86
Solución de problemas .....	88
Especificaciones .....	89

Gracias por comprar el pedal afinador avanzado Korg **pitchblack+**. Con el objetivo de aprovechar completamente su **pitchblack+**, por favor este manual de usuario cuidadosamente y úselo como se le sugiere. Mantenga a buen recaudo este manual de usuario para futuras referencias.

## Características principales

### Afinación alta precisión

**pitchblack+** usa dos medidores LED para permitir una afinación extremadamente precisa, con una precisión mejor que  $\pm 0,1$  centésimas.

### Modos de afinación

**pitchblack+** soporta una amplia variedad de afinaciones, incluyendo cromática, de guitarra y bajo, así como cinco afinaciones abiertas para la guitarra. Demás de la afinación estándar, usted puede especificar sus propias afinaciones, como afinaciones para instrumentos étnicos o afinaciones extendidas. Las afinaciones creadas por usted pueden ser guardadas como un programa de afinación en una de cinco memorias internas.

## Afinación Flat

Usted puede afinar su instrumento hasta siete pasos de semitono por debajo del nombre de la nota mostrada en la pantalla.

## Jacks de entrada

**pitchblack+** le ofrece dos jacks de entrada, INPUT A e INPUT B. Usted puede especificar la calibración, modo de afinación, afinación Flat (Fat), y el modo visualización individualmente para cada jack de entrada. Si ha unido conectado un único instrumento a estos jacks, podrá entre de dos juegos de ajustes para su instrumento.

## Modo de visualización

Usted puede elegir de seis tipos de modos de visualización para medidor de LEDs. Se proporciona una amplia variedad de modos de iluminación, incluyendo un medidor que se ilumina por el centro cuando usted está en el tono (**Meter**), un medidor de tipo estroboscopio que detiene el flujo de iluminación cuando la afinación es correcta (**Strobe**), y **Focus** que usa medidores LED duales para permitir una afinación incluso más precisa.


## Jack de Bypass

Cuando el afinador está desconectado, la salida en bypass se comporta como un verdadero bypass, en el que la señal saliente se mantiene completamente inalterada por la circuitería interna. La salida de carretera de circunvalación es silenciada cuando el afinador es conectado.

## Jack de salida DC 9V


Si usted usa el adaptador de corriente alterna opcional (9V  $\oplus$ - $\ominus$ ), usted puede usar el cable de corriente continua incluido para suministrar la potencia necesaria para pedales de efectos de 9V (  $\oplus$ - $\ominus$  ). (Un máximo de 200 mA puede ser suministrado.)

## Partes de pitchblack+



## Instalación de la pila

- 1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas localizado en la parte inferior de la unidad.
- 2 Conecte una pila al conector de baterías. Asegúrese que la batería esté orientada en la polaridad correcta.



- 3 Encaje la pila en el compartimiento de las pilas y cierre la tapa.

Cuando la pila se acerque al final de su vida, el indicador de TUNER ON/OFF parpadeará.

 Por favor, instale una nueva pila lo antes posible. La pila incluida se proporciona para que usted pueda verificar que la unidad funciona correctamente; su vida útil puede ser más corta de lo normal.

## Restaurar los ajustes de fábrica

Aquí tiene cómo devolver los ajustes de fábrica de **pitchblack+**.

- 1 Conecte un cable al jack INPUT A o INPUT B; **pitchblack+** se conectará.
- 2 Mientras presiona los botones UP y DOWN, presione el commutador TUNER ON/OFF.

El afinador de apagará, y los siguientes ajustes volverán a su estado de fábrica.

Calibración: **440 Hz (40)**

Modo de afinación: **Cromático (CH)**

Afinación Flat: **0**

Modo de visualización: **Focus (F1)**

Programa de afinación: **0 centésimas para todas las notas**

## Conexiones

Conecte un adaptador de AC (9V, 600 miliamperios o superior, vendido opcionalmente, a la toma de AC).




Cable DC (incluido).

Para sus pedales de efectos, máximo 200 miliamperios.

⚠ No deje que los conectores toquen objetos metálicos. Dicho contacto podría estropear el adaptador de corriente. Asegúrese de que los conectores están bien protegidos.

Conecte su amplificador o pedal de efectos, etc.




⚠ Apague todos los equipos antes de realizar las conexiones


⚠ Los jacks INPUT A, INPUT B y BYPASS son sólo mono. No puede usar cables estéreo.

## Jacks INPUT A e INPUT B

Conecte el/los instrumento(s) que quiera afinar a estos jacks. Si sus instrumentos están conectados tanto a la entrada INPUT A como a la entrada INPUT B, use el conmutador INPUT SELECT para elegir el instrumento que desea afinar. El indicador INPUT SELECT muestra el instrumento cuyo jack ha sido seleccionado. Usted puede especificar la calibración, modo de afinación, la afinación Flat, y el modo de visualización independientemente para cada jack de entrada. Por ejemplo, usted puede especificar que una afinación regular para el instrumento conectado a INPUT A, y una afinación "abierta" (Open A) para el instrumento conectado a la entrada INPUT B.



Si usted conecta un único instrumento tanto a INPUT A como en INPUT B (no ambos), puede usar el conmutador INPUT SELECT para elegir entre los ajustes A o B (calibración, modo de afinación, afinación Flat-Flat, el modo de visualización). El indicador INPUT SELECT muestra los ajustes que usted ha seleccionado. Por ejemplo si ha especificado una afinación regular para A y una afinación Flat en un semiton más abajo para B, usted puede usar el ajuste A para interpretar con una afinación regular, y luego cambiar al ajuste B e interpretar con una afinación Flat.



**note** Si los instrumentos están conectados tanto en la entrada INPUT A como en INPUT B, y usted desconecta el cable del jack de entrada actualmente seleccionado por el conmutador INPUT SELECT, la selección de entrada cambiará automáticamente al otro jack de entrada.

## Jack BYPASS

Conecte este jack a su pedal de efectos o amplificador, etc. Cuando el afinador está conectado, el sonido del instrumento conectado a la entrada INPUT A o INPUT B, será enmudecido. Cuando el afinador está desconectado, el sonido del instrumento conectado al jack de entrada será audible. Como actúa como un "bypass verdadero", el sonido de salida no será afectado por los circuitos internos. Si los instrumentos están conectados tanto a la entrada INPUT A como en INPUT B, use el conmutador INPUT SELECT para elegir el instrumento que será audible desde el jack BYPASS. El indicador INPUT SELECT muestra el jack de entrada actualmente seleccionado. Si el instrumento está conectado sólo a la entrada INPUT A o INPUT B (no ambos), el sonido del instrumento conectado siempre será audible desde el jack BYPASS, sin tener en cuenta el conmutador INPUT SELECT.

## Jack DC 9V IN

Si usted quiere usar un adaptador de corriente alterna para suministrar alimentación a **pitchblack+**, puede usar el adaptador de corriente alterna opcional (9V  $\oplus$ - $\ominus$  600 miliamperios).

 Usar cualquier otro adaptador de corriente alterna puede provocar un funcionamiento defectuoso.

## Jack DC 9V OUT

Usando el cable DC incluido con el adaptador de corriente alterna opcional, usted podrá suministrar potencia a hasta tres pedales de efectos u otros dispositivos que usen una alimentación de 9V ( $\oplus$ - $\ominus$ ).

 Asegúrese que el consumo total actual de los pedales de efectos conectados no exceda los 200 mA. Usted también debe comprobar la polaridad de los pedales de efectos conectados.

 No conecte un adaptador de corriente alterna al jack DC 9V OUT. Podría provocar un funcionamiento defectuoso.

 Si **pitchblack+** está funcionando con la pila, no será posible suministrar potencia desde el jack DC 9V OUT.

# Afinación

**1 Use un cable para conectar el instrumento que usted desea afinar al jack INPUT A o INPUT B.**

**pitchblack+** se conectará.

**note** La alimentación se conectará al conectar un cable al jack INPUT A o INPUT B, pero el afinador estará desconectado. El afinador se conecta al presionar el conmutador TUNER ON/OFF.

**2 Si los instrumentos están conectados tanto al jack INPUT A como al jack INPUT B, use el conmutador INPUT SELECT para elegir el instrumento que desea afinar. Si un único instrumento está conectado al jack INPUT A o INPUT B (no ambos), use el conmutador INPUT SELECT para elegir entre el ajuste A o el ajuste B. El indicador INPUT SELECT muestra el jack de entrada o ajuste seleccionado.**

**note** Cuando la alimentación se conecta, el jack de entrada en el cual primero conectó el cable será seleccionado automáticamente.

**3 Presione el conmutador TUNER ON/OFF para habilitar el afinador.**

El indicador TUNER ON/OFF se iluminará. Al habilitar el afinador, la señal introducida desde la entrada INPUT A o INPUT B será encaminada al jack BYPASS.

**note** El afinador puede ser habilitado si el instrumento que desea afinar está conectado al jack de entrada INPUT A o INPUT B.

La pantalla mostrará el modo de afinación durante aproximadamente un segundo.



Modo de Afinación

Con los ajustes de fábrica, el modo de afinación está ajustado a **CH: cromático**.

**4 Ajuste la calibración, modo de afinación, la afinación Flat, y el modo de visualización como desee.**

- ☞ p.79 "Ajuste de la Calibración"
- ☞ p.80 "Ajuste del Modo de Afinación"
- ☞ p.84 "Afinación Flat"
- ☞ p.86 "Ajuste del Modo de Visualización"

**note** Usted puede realizar estos ajustes independientemente para los jacks INPUT A e INPUT B. Cuando usted usa el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre las entradas, estos ajustes también cambiarán automáticamente. Si un único instrumento está relacionado al jack INPUT A o INPUT B (no ambos), puede usar el conmutador INPUT SELECT para seleccionar entre el ajuste A o el ajuste B para el instrumento que está conectado.

**note** Estos ajustes son almacenados en la memoria interna. Incluso si usted retira la pila o desconecta el adaptador de corriente alterna, **pitchblack+** se iniciará con los ajustes almacenados en la memoria interna la próxima vez que conecte la unidad.

**5 Toque una única nota en su instrumento y afínelo de modo que el nombre de la nota deseada sea mostrada en la pantalla.**

La pantalla muestra el nombre de la nota que es más cercana al tono tocado por usted.



Nombre de la nota

**6 Usan el medidor LED para afinar su instrumento.**

El modo en el que el medidor LED indica la desviación de tono dependerá del modo de visualización que usted ha seleccionado. Con los ajustes de fábrica, está ajustado a **F1: Focus1**.   
☞ p.86 "Ajuste del Modo de Visualización"

**7 Cuando haya terminado de afinar, presione el conmutador TUNER ON/OFF para apagar el afinador.**

El indicador TUNER ON/OFF se oscurecerá. El sonido del instrumento conectado al jack de entrada será audible desde el jack BYPASS. Si los instrumentos están conectados a ambos jacks INPUT A e INPUT B, usted puede usar el conmutador INPUT SELECT para elegir el instrumento que debe ser audible desde el gato BYPASS, incluso si el afinador es desconectado. El indicador INPUT SELECT muestra qué jack de entrada está seleccionado. Si ha conectado un instrumento sólo a la entrada INPUT A o INPUT B (no ambos), el instrumento conectado siempre será audible, sin tener en cuenta el conmutador INPUT SELECT.

## Ajuste de la Calibración

Aquí se expone cómo ajustare la calibración (el tono de referencia usado para la afinación, expresada como el tono de la nota central (A4) en un piano).

**note** Usted puede ajustar la calibración independientemente para el jack de entrada INPUT A o INPUT B. Cuando use el conmutador INPUT SELECT para cambiar las entradas, el ajuste también cambiará automáticamente.

**note** Los ajustes de calibración son almacenados en la memoria interna. Incluso si usted retira la pila o si desconecta el adaptador de corriente alterna, **pitchblack+** recordará los ajustes almacenados en la memoria interna la próxima vez que usted conecte la unidad.

### 1 Presione el botón CALIB.

La visualización indicará el ajuste actual.



Cuando **pitchblack+** se envía de fábrica este ajuste está en 40: 440 Hz.

### 2 Use el botón UP o DOWN para especificar la calibración.

40: 440 Hz	41: 441 Hz	42: 442 Hz
43: 443 Hz	44: 444 Hz	45: 445 Hz
36: 436 Hz	37: 437 Hz	38: 438 Hz
39: 439 Hz		

**note** Si usted decide anular el cambio realizado, presione el conmutador TUNER ON/OFF o pulse el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre A o B.

### 3 Presione el botón STORE.

El indicador INPUT SELECT parpadeará. Si los ajustes A y B son idénticos, los indicadores A y B parpadearán. Si los ajustes A y B se diferencian, el indicador seleccionado por el conmutador INPUT SELECT parpadeará.

### 4 Use el botón UP, DOWN o el conmutador INPUT SELECT para seleccionar la memoria interna en la cual usted desea almacenar el ajuste.

### 5 Presione el botón STORE de nuevo.

El ajuste de calibración será almacenado en la memoria interna que usted especificó, y **pitchblack+** volverá al modo de afinación.

**note** Al presionar el botón STORE, la calibración, el modo de afinación, la afinación Flat y los ajustes de modo de visualización serán todos guardados simultáneamente. Por ejemplo, si usted selecciona "A", cambia el modo de afinación, y guarda todo a "B", los ajustes además del modo de afinación también cambiarán al ajuste "A". Del mismo modo, si usted cambia el modo de afinación "A" y luego cambia el modo de visualización y guarda a "A", el modo de afinación y el modo de visualización serán reescritos con los valores editados.

## Ajuste del Modo de Afinación

Aquí tiene cómo especificar el modo de afinación apropiado para su instrumento, o la afinación particular que usted use. Además del modo de afinación regular para guitarras o bajos, **pitchblack+** soporta varias afinaciones incluyendo cinco afinaciones "Open" para guitarra, así como las afinaciones originales que usted ha creado.

**note** Usted puede ajustar el modo de afinación independientemente para el jack INPUT A e INPUT B. Cuando usted usa el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre las entradas, el ajuste también cambiará automáticamente.

**note** Los ajustes del modo de afinación son almacenados en la memoria interna. Incluso si usted retira la pila o si desconecta el adaptador de corriente alterna, **pitchblack+** se iniciará con los ajustes almacenados en la memoria interna la próxima vez conecte la unidad.

### 1 Presione el botón MODE.

La pantalla indicará el modo de afinación actual.



Cuando la unida viene de fábrica, el modo de afinación está ajustado a **CH: cromático**.

## 2 Use el botón UP o DOWN para seleccionar el modo de afinación deseado.

**CH:** Cromático. Los nombres de nota son mostrados en semitonos.

**GT:** Estándar, afinación estándar para guitarras

(7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E)

**BS:** afinación estándar para bajos  
(LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC)

**OD:** Open D, afinación para guitarras  
(6D, 5A, 4D, 3F#, 2A, 1D)

**OE:** Open E, afinación para guitarras  
(6E, 5B, 4E, 3G#, 2B, 1E)

**OG:** Open G, afinación para guitarras  
(6D, 5G, 4D, 3G, 2B, 1D)

**OA:** Open A, afinación para guitarras  
(6E, 5A, 4E, 3A, 2C#, 1E)

**DA:** DADGAD, afinación para guitarras  
(6D, 5A, 4D, 3G, 2A, 1D)

**P1-P5:** El progama de afinación que usted ha creado. Usted puede crear hasta cinco programas de afinación (☞p.82, "Crear su propia Afinación").

**note** Si usted decide anular su elección, presione el conmutador TUNER ON/OFF o pulse el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre A y B.

## 3 Presionan el botón STORE.

El indicador INPUT SELECT parpadeará. Si los ajustes A y B son idénticos, los indicadores A y B parpadearán. Si los ajustes A y B son distintos, el indicador seleccionado mediante el conmutador INPUT SELECT parpadeará.

## 4 Use el botón UP o DOWN, o el conmutador INPUT SELECT para seleccionar la memoria interna en la que desea almacenar el ajuste.

## 5 Presione el botón STORE otra vez.

El ajuste del modo de afinación será almacenado en la memoria interna que usted especificó, y **pitchblack+** volverá al estado de afinación.

**note** Cuándo pulse el botón STORE, la calibración, el modo de afinación, la afinación Flat, y los ajustes de modo de visualización serán todos guardados simultáneamente (☞p.80).

## Crear su propia Afinación

Además de la afinación estándar, **pitchblack+** le permite almacenar y usar cualquier afinación deseada. Usted también puede especificar afinaciones étnicas o afinación extendidas.

Usted puede crear un programa de afinación de dos formas distintas: especificando el tono individualmente para cada una de las ochenta y ocho notas, de A0 a C8 (All Note), o especificando el tono para cada nota en una octava, y aplicándolas a través de todo el rango de tonos entero (Octave Link).

La afinación creada por usted puede ser guardada como uno de los cinco programas de afinación.

**note** Los programas de afinación creados por usted son guardados en la memoria interna. Incluso si usted retira la pila o si desconecta el adaptador de corriente alterna, **pitchblack+** recordará los ajustes almacenados en la memoria interna la próxima vez que usted habilite la unidad.

## Especificando el tono para cada nota (All Note)

Aquí tiene cómo especificar individualmente el tono para cada una de las ochenta y ocho notas A0-C8.

**1 En el modo de afinación seleccione P1-P5 (programas 1-5) y presione la tecla STORE para guardar el ajuste.**

(☞p.80 "Ajuste del Modo de Afinación")

**2 Presione el botón NOTE/CENT.**

Ahora accederá al modo de Edición de Programas de Afinación. La pantalla indicará el nombre de nota, la octava y el valor en centésimas. El nombre de nota y la octava parpadearán.



Valor en centésimas      Nombre de nota y octava

**note** Si la octava no se muestra, significa que la pantalla muestra el modo de edición Octave Link (☞p.83 "Especificando el tono para cada nota en la octava"). De ser así, pulse y mantenga pulsado el botón NOTE/CENT durante aproximadamente un segundo para seleccionar la pantalla de edición All Note.

- 3 Use el botón UP o DOWN para seleccionar los nombres de las notas y la octava cuyos valores de centésima desea especificar.
- 4 Presione el botón de NOTE/CENT para hacer que el valor de centésimas parpadee, y use los botones UP o DOWN para especificar el valor de centésimas con relación a la afinación estándar.  
Usted puede editar el valor de las centésimas en un rango de -50 a +50 centésimas.
- 5 Para seguir editando, presione el botón de NOTE/CENT y repita los pasos 3 y 4.
- 6 Cuando haya terminado de editar, presione el botón STORE.  
La pantalla indicará un número de programa.
- 7 Use el botón UP o DOWN para seleccionar el número de programa (P1-P5) en el cual usted desea almacenar el programa de afinación creado.
- 8 Presione el botón de STORE de nuevo.  
Su programa de afinación será almacenado, y **pitchblack+** volverá al modo de afinación.

## Especificando el tono para cada nota en la octava (Octave Link)

Aquí tiene cómo especificar el tono para cada nota de una octava.

- 1 En el modo de afinación seleccione P1-P5 (programas 1-5) y presione la tecla STORE para guardar el ajuste.  
☞p.80 "Ajuste del Modo de Afinación"
- 2 Presione el botón de NOTE/CENT. Accederá al modo de Edición de Programa de Afinación.  
☞p.82 "Especificando el tono para cada nota (All Note)"
- 3 Pulse y mantenga pulsado el botón de NOTE/CENT durante aproximadamente un segundo.  
La pantalla mostrará el modo de edición Octave Link. El nombre de la nota y el valor en centésimas serán ambos mostrados, y el nombre de la nota parpadeará.



Valor en centésimas Nombre de la nota

**note** Cada vez usted pulse durante un segundo el botón NOTE/CENT, alternará entre las pantallas de edición Octave Link y All Note.

**4 Use los botones UP o DOWN, y el botón de NOTE/CENT para especificar el valor de centésimas para cada nota del rango de un octava C-B.**

El procedimiento y el rango del valor de las centésimas son los mismos que en el modo de edición All Note.

☞ p.82 “Especificando el tono para cada nota (All Note)”

**5 Cuando haya finalizado la edición, presione el botón STORE.**

La pantalla indicará un número de programa.

**6 Use los botones UP/DOWN para seleccionar el número de programa (P1-P5) en el cual usted desea almacenar el programa de afinación creado.**

**7 Presionan el botón de TIENDA(DEPÓSITO) otra vez.**

Su programa de afinación será almacenado, y el negro como boca de lobo + volverá al modo que sintoniza.

## Afinación Flat

La Afinación Flat le permite afinar varios semitonos más abajo que los nombres de nota mostrados en la pantalla. Usted afinar abajo en un máximo de siete semitonos.

**note** La Afinación Flat está disponible cuando el Modo de Afinación está ajustado a afinaciones Guitar, Bass, D-Open A o DADGAD.

**note** Usted puede especificar la Afinación Flat Piso independientemente para la entrada INPUT A e INPUT B. Cuando pulse el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre las entradas, el ajuste también cambiará automáticamente.

**note** Los ajustes de Afinación Flat son almacenados en la memoria interna. Incluso si usted retira la pila o si desconecta el adaptador de corriente alterna, **pitchblack+** se iniciará con los ajustes almacenados en la memoria interna la próxima vez que usted habilite la unidad.

### 1 Pulse el botón FLAT.

El indicador de Afinación Flat parpadeará, y la pantalla mostrará el número actual de pasos (flats)



Indicador de Afinación Flat

### 2 Use los botones UP o DOWN para especificar el número de pasos.

Usted puede especificar varios pasos entre un rango de 0–7. Si usted especifica un ajuste distinto a 0, el indicador de Afinación Flat se iluminará.

**note** Si usted decide anular el cambio realizado, pulse el conmutador TUNE ON/OFN o presione el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre A o B.

### 3 Presionan el botón STORE.

El indicador INPUT SELECT parpadeará. Si los ajustes A y B son idénticos, los indicadores A y B parpadearán. Si los ajustes A y B son distintos, el indicador seleccionado con el conmutador INPUT SELECT parpadeará.

### 4 Use el botón UP, DOWN o el conmutador INPUT SELECT para seleccionar la memoria interna en la cual usted desea almacenar el ajuste.

### 5 Pulse de nuevo el botón STORE.

El ajuste de afinación Flat seleccionado será almacenado en la memoria interna que usted especificó, y **pitchblack+** volverá al modo de afinación.

**note** Cuando usted presione el botón STORE, la calibración, el modo de afinación, la afinación Flat y el modo de visualización serán todos guardados simultáneamente (p.80).

# Ajuste del Modo de Visualización

Aquí tiene cómo especificar el modo de visualización del medidor LED. Usted puede elegir entre seis tipos de modos de visualización.

**note** Los ajustes de Modo de Visualización son almacenados en la memoria interna. Incluso si usted retira la pila o si desconecta el adaptador de corriente alterna, **pitch-black+** se iniciará con los ajustes almacenados en la memoria interna la próxima vez que usted habilite la alimentación.

## 1 Presione el botón DISPLAY.


La pantalla indicará el ajuste actual.



**pitchblack+** se envía de fábrica con el ajuste F1: Focus1.


## 2 Use los botones UP o DOWN para seleccionar el modo de visualización.

### S1: Meter




Afine su instrumento de modo que el LED central del medidor LED se ilumine. El LED de la derecha del centro se iluminará si su instrumento está afinado alto, y el LED de la izquierda del centro se iluminará si su instrumento está afinado por debajo. El LED de guía de tono  $\triangleleft$  se iluminará si el instrumento está por encima y el LED de guía de tono  $\triangleright$  se iluminará si su instrumento está por debajo.

### S2: Full Strobe



Afine su instrumento de modo que la iluminación del medidor LED deje de moverse. La iluminación del medidor LED fluirá de izquierda a derecha si su instrumento está por encima, o de derecha a izquierda si está por debajo. El LED de guía de tonos  $\triangleleft$  se iluminará si su instrumento está por encima, y el LED de guía de tonos  $\triangleright$  se iluminará si su instrumento está por debajo.

### S3: Half Strobe



Afine su instrumento de modo que la iluminación del medidor LED deje de fluir. La iluminación estroboscópica aparecerá en la derecha del medidor LED si su instrumento está por encima, y a la izquierda si su instrumento está por debajo.

Cuando su instrumento esté afinado correctamente, sólo se iluminará el LED central. El LED de guía de tono indican si su instrumento está por encima o por debajo. El LED de guía de tono  $\triangleleft$  se iluminará si su instrumento está por encima, y el LED  $\triangleright$  se iluminará si su instrumento está por debajo.

### S4: Mirror



Afine su instrumento de modo que los dos LED iluminados en la izquierda y en la derecha del medidor coincidan en el centro. Cuanto más lejos esté su instrumento del tono correcto, más lejos estarán los LED entre sí. El LED de guía de tono  $\triangleleft$  se iluminará si su instrumento está por encima agudo, y el LED de guía de tono  $\triangleright$  se iluminará si su instrumento está por debajo.

### F1: Focus1



El medidor principal funcionará como se describe en S1: Meter, y el medidor secundario funcionará como se describe en S2: Full Strobe. Como el submedidor es de mayor precisión, permite una afinación de más exacta. El LED de guía de tono  $\triangleleft$  se iluminará si su instrumento está por encima, y el LED  $\triangleright$  se iluminará si su instrumento está por debajo.

### F2: Focus2



El metro principal y el medidor secundario funcionarán como se describe en S2: Full Strobe. Como el submedidor es de mayor precisión, permite una afinación de más exacta. El LED de guía de tono  $\triangleleft$  se iluminará si su instrumento está por encima, y el LED  $\triangleright$  se iluminará si su instrumento está por debajo.

**note** Si usted decide anular el cambio realizado pulse el botón TUNER ON/OFF, o pulse el conmutador INPUT SELECT para cambiar entre A o B.

### 3 Presione el botón STORE.

El indicador INPUT SELECT parpadeará. Si los ajustes A y B son idénticos, los indicadores A y B parpadearán. Si los ajustes A y B son distintos, el indicador seleccionado por el conmutador INPUT SELECT parpadeará.

### 4 Use los botones UP y DOWN, o el conmutador INPUT SELECT para seleccionar la memoria interna en la cual usted desea almacenar el ajuste.

### 5 Presione el botón STORE de nuevo.

El ajuste de modo de visualización será almacenado en la memoria interna que usted especificó, y **pitchblack+** volverá al modo de afinación.

**note** Cuándo presione el botón STORE, la calibración, el modo de afinación, la afinación Flat y el modo de visualización serán todos guardados simultáneamente (p.80).

## Solución de problemas

### No puedo afinar sintonizar.

- ¿Podría ocurrir que el afinador estuviera deshabilitado?

Pulse el conmutador TUNER ON/OFF para habilitar el afinador.

- Si los instrumentos están conectados tanto a la entrada INPUT A como en la entrada INPUT B, ¿ha usado el conmutador INPUT SELECT para seleccionar la entrada correcta para el instrumento que usted desea afinar?

- ¿Ha seleccionado el modo de afinación apropiado para el instrumento que desea afinar? Por ejemplo si usted afina una guitarra, los nombres de nota podrían no ser mostrados si el Modo de afinación está ajustado a BS (BASS).

### El sonido no es audible en el jack BYPASS.

- ¿Podría ocurrir que el afinador estuviera conectado? Si el afinador está conectado, el sonido no será audible desde el jack BYPASS Pulse el conmutador TUNER ON/OFF para apagar el afinador.

### No se suministra potencia desde el jack DC 9V OUT.

- ¿Pudiera ser que su **pitchblack+** estuviera operando con la pila?

No es posible suministrar alimentación desde el jack DC 9VC OUT si **pitchblack+** funciona usando la pila.

## Especificaciones

- **Afinación:** afinación estándar de 12 notas, programas (88 notas)
- **Rango de detección:** E0 (20,60 Hz)–C8 (4186 Hz) (para entrada de onda sinusoidal)
- **Rango de calibración:** A4=436–445 Hz (pasos de 1 Hz)
- **Precisión de la detección:** dentro de  $\pm 0,1$  centésima
- **Afinación Flat:** 1–7 semitonos
- **Conexiones:**
  - Jacks INPUT A, INPUT B (jacks 1/4" mono)
  - Jack BYPASS (jack 1/4" mono)
  - Jack DC 9V IN
  - Jack DC 9V OUT
- **Impedancia de entrada:** 1M (cuando el afinador está conectado)
- **Suministro de energía:** S-006P/6F22/6LR61 (batería 9V) o adaptador de corriente alterna (9V 600 miliamperios o mayor, vendido por separado)
- **Duración de la pila:** aproximadamente 5 horas de operación continua cuando el afinador se conecta (entrada continua de A4, modo de visualización: Meter, usando una pila 6F22).
- **Consumo:** máximo 50 mA
- **Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo):** 128 mm x 120 mm x 47 mm (incluyendo los pies de goma)
- **Peso:** 492 g (incluyendo la pila)
- **Artículos incluidos:** pila 6F22 para la verificación del funcionamiento, un cable DC.
- **Opciones:** adaptador de corriente alterna (9V  $\oplus$   $\ominus$  600 miliamperios)

Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

### **IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS**

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

**WARNING:** Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

### **REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS**

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

**ATTENTION:** L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

### **WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN**

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.

**WARNUNG:** Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

### **NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR**

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside.

**AVISO:** El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor.

Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

**KORG** KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812 Japan